



소개

- [시스템 구성 개요, 1 페이지](#)

시스템 구성 개요

이 문서에는 통화 제어 시스템의 설치 후 설정에 대한 기본 구성 작업이 포함되어 있습니다. 이 문서를 사용하여 시스템 매개변수, 다이얼 플랜 및 콜 라우팅, 미디어 리소스, 애플리케이션 통합 및 엔드 유저 및 엔드포인트 프로비저닝을 구성할 수 있습니다. 이 문서를 작성할 때는, 구성된 다이얼 플랜, 콜 라우팅, 미디어 리소스, 대역폭 관리 리소스 및 기본 보안을 포함하는 기본 구성을 갖추고 있어야 합니다. 또한 사용자 및 엔드포인트가 프로비저닝됩니다.

이 문서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- 시스템 구성 요소—시스템 라이선스, 기본 보안, SSO, 디바이스 풀, 트렁크, 게이트웨이, 미디어 리소스 및 콜수락 제어(CAC) 등의 항목을 구성합니다.
- 다이얼 플랜—다이얼 플랜 및 콜 라우팅 요소를 구성합니다.
- 애플리케이션 통합—Cisco Emergency Responder, Cisco Unity Connection 및 Cisco Expressway와 같은 애플리케이션을 통합합니다.
- 사용자 프로비저닝—사용자를 시스템에 추가합니다.
- 디바이스 프로비저닝—사용자에 대한 디바이스를 등록합니다.

이 설명서의 작업을 완료하고 나면, 시스템은 사용자, 디바이스, 기본 보안 및 SSO를 통해 설정됩니다. 그런 다음 계속 진행하여 Cisco 솔루션을 구성할 수 있습니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.