



## 무선랜

- 무선 LAN 개요, 1 페이지
- 무선 LAN 구성 작업 흐름, 1 페이지

### 무선 LAN 개요

이 기능은 사용자가 전화기에서 WiFi 매개 변수를 구성하지 않아도 됩니다. WiFi 프로파일을 구성할 수 있습니다. 그러면 디바이스에서 시스템의 WiFi 구성을 자동으로 다운로드하여 적용할 수 있습니다. VPN 연결 및 HTTP 프록시 설정과 관련된 추가 보안 계층이 포함된 네트워크 접속 프로파일을 구성할 수 있습니다.

### 무선 LAN 구성 작업 흐름

프로시저

	명령 또는 동작	목적
단계 1	<a href="#">전화기 기능 목록 생성</a>	무선 LAN 프로파일이 있는 디바이스를 식별하는 보고서를 생성합니다.
단계 2	<a href="#">네트워크 액세스 프로파일 구성, 2 페이지</a>	옵션: 무선 LAN 프로파일에 연결할 수 있는 VPN 및 HTTP 프록시 설정을 구성하려면 네트워크 액세스 프로파일을 구성합니다.
단계 3	<a href="#">무선 LAN 프로파일 구성, 2 페이지</a>	엔터프라이즈의 디바이스 또는 디바이스풀에 적용되도록 일반 WiFi 설정을 사용하여 무선 LAN 프로파일을 구성합니다.
단계 4	<a href="#">무선 LAN 프로파일 그룹 구성, 2 페이지</a>	무선 LAN 프로파일을 함께 그룹화합니다.
단계 5	<a href="#">무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스 또는 디바이스풀에 연결, 3 페이지에 대해 다음 하위 작업을 수행합니다.</a>	디바이스 연결을 완료한 이후에는 TFTP가 무선 LAN 프로파일 그룹을 기존 디바이스 구성 파일에 추가하여 디바이스(또는 디바이스풀

	명령 또는 동작	목적
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스에 연결, 3 페이지</li> <li>• 무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스풀에 연결합니다., 3 페이지</li> </ul>	에 연결된 디바이스)에서 다운로드가 진행됩니다.

## 네트워크 액세스 프로파일 구성

무선 LAN 프로파일에 연결할 수 있는 VPN 및 HTTP 프록시 설정을 구성하려면 네트워크 액세스 프로파일을 구성합니다.

프로시저

- 단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 디바이스 설정 > 네트워크 액세스 프로파일.
- 단계 2 새로 추가를 클릭합니다.
- 단계 3 네트워크 액세스 프로파일 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 관련 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 단계 4 저장을 클릭합니다.

## 무선 LAN 프로파일 구성

엔터프라이즈의 디바이스 또는 디바이스풀에 적용되도록 일반 WiFi 설정을 사용하여 무선 LAN 프로파일을 구성합니다.

프로시저

- 단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 디바이스 설정 > 무선 LAN 프로파일
- 단계 2 새로 추가를 클릭합니다.
- 단계 3 무선 LAN 프로파일 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 관련 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 단계 4 저장을 클릭합니다.

## 무선 LAN 프로파일 그룹 구성

무선 LAN 프로파일을 그룹화합니다.

## 프로시저

- 단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 디바이스 설정 > 무선 LAN 프로파일 그룹.
- 단계 2 새로 추가를 클릭합니다.
- 단계 3 무선 LAN 프로파일 그룹 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 관련 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 단계 4 저장을 클릭합니다.

## 무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스 또는 디바이스풀에 연결

디바이스 연결을 완료한 이후에는 TFTP가 무선 LAN 프로파일 그룹을 기존 디바이스 구성 파일에 추가하여 디바이스(또는 디바이스풀에 연결된 디바이스)에서 다운로드가 진행됩니다.

## 프로시저

	명령 또는 동작	목적
단계 1	무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스에 연결, 3 페이지	
단계 2	무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스풀에 연결합니다., 3 페이지	

## 무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스에 연결

## 프로시저

- 단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 전화기
- 단계 2 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 찾기를 클릭하여 검색 기준을 입력하고 결과 목록에서 기존 디바이스를 선택합니다.
  - 새로 추가를 클릭하고 전화기 유형 드롭다운 목록에서 디바이스 유형을 선택합니다.
- 단계 3 무선 LAN 프로파일 그룹 드롭다운 목록에서 생성한 무선 LAN 프로파일 그룹을 선택합니다.
- 단계 4 저장을 클릭합니다.

## 무선 LAN 프로파일 그룹을 디바이스풀에 연결합니다.

디바이스 및 디바이스풀 수준에서 무선 LAN 프로파일 그룹을 연결하는 경우 시스템에서 디바이스풀 설정을 사용합니다.

## 프로시저

---

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 시스템 > 디바이스폴.

단계 2 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 찾기를 클릭하여 검색 기준을 입력하고 결과 목록에서 기존 디바이스폴을 선택합니다.
- 새로 추가를 클릭합니다.

단계 3 무선 LAN 프로파일 그룹 드롭다운 목록에서 생성한 무선 LAN 프로파일 그룹을 선택합니다.

단계 4 저장을 클릭합니다.

---

## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.