



Cisco Unified Communications Manager 전화기 설정

- Cisco IP 전화기 설정, 1 페이지
- 전화기 MAC 주소 결정, 4 페이지
- 전화기 추가 방식, 5 페이지
- Cisco Unified Communications Manager에 사용자 추가, 6 페이지
- 최종 사용자 그룹에 사용자 추가, 8 페이지
- 전화기와 사용자 연결, 9 페이지
- SRST(Survivable Remote Site Telephony), 9 페이지
- E-SRST(Enhanced Survivable Remote Site Telephony), 12 페이지
- 애플리케이션 다이얼 규칙, 12 페이지

Cisco IP 전화기 설정

자동 등록이 비활성화되고 전화기가 Cisco Unified Communications Manager 데이터베이스에 없는 경우에는, Cisco Unified Communications Manager에서 수동으로 Cisco IP 전화기를 구성해야 합니다. 시스템 및 사용자 필요에 따라 이 과정 중 일부 작업은 선택적으로 적용할 수 있습니다.

Cisco Unified Communications Manager Administration에 관한 자세한 내용은 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.

Cisco Unified Communications Manager Administration을 사용해 다음 과정의 각 구성 단계를 수행하십시오.

프로시저

단계 1 전화기에 대한 다음과 같은 정보를 수집합니다.

- 전화기 모델
- MAC 주소

- 전화기의 물리적 위치
- 전화기 사용자의 이름 또는 사용자 ID
- 장치 풀(pool)
- 파티션, 발신 검색 공간 및 위치 정보
- 전화기에 할당할 회선 및 연결된 DN(디렉터리 번호) 수
- 전화기와 연결할 Cisco Unified Communications Manager 사용자
- 전화기 버튼 템플릿, 전화 기능, IP 전화기 서비스 또는 전화기 애플리케이션에 영향을 미치는 전화기 사용 정보

정보는 전화기를 설정하기 위한 구성 요구 사항 목록을 제공하고 전화기 버튼 템플릿과 같은 개별 전화기를 구성하기 전에 수행해야 하는 사전 구성을 식별합니다.

단계 2 전화기에 대한 단위 라이선스가 충분한지 확인합니다.

단계 3 회선 버튼 수, 단축 다이얼 버튼 또는 서비스 URL 버튼을 변경하여 (필요한 경우) 전화기 버튼 템플릿을 사용자 정의합니다. 장치 > 장치 설정 > 전화기 버튼 템플릿을 선택하여 템플릿을 작성하고 업데이트합니다.

프라이버시, 모든 통화 또는 이동성 버튼을 추가하여 사용자의 필요성을 충족시킬 수 있습니다.

자세한 내용은 [전화기 버튼 템플릿](#)의 내용을 참조하십시오.

단계 4 장치 풀을 정의합니다. 시스템 > 장치 풀을 선택합니다.

장치 풀은 지역, 날짜/시간 그룹, 소프트키 템플릿 및 MLPP 정보와 같은 장치에 대한 일반 특성을 정의합니다.

단계 5 일반 전화기 프로파일을 정의합니다. 장치 > 장치 설정 > 일반 전화기 프로파일을 선택합니다.

일반 전화기 프로파일은 방해 사절 및 기능 제어 옵션 같은 일반 전화기 설정은 물론 Cisco TFTP 서버에서 요구하는 데이터를 제공합니다.

단계 6 발신 검색 공간을 정의합니다. Cisco Unified Communications Manager Administration에서 통화 라우팅 > 제어 클래스 > 발신 검색 공간을 클릭합니다.

발신 검색 공간은 전화를 건 번호의 전송 방법을 결정하기 위해 검색하는 파티션 모음입니다. 디바이스에 대한 발신 검색 공간과 디렉터리 번호에 대한 발신 검색 공간은 함께 사용됩니다. 디렉터리 번호 CSS는 디바이스 CSS보다 우선합니다.

단계 7 장치 유형 및 프로토콜에 대한 보안 프로파일을 구성합니다. 시스템 > 보안 > 전화기 보안 프로파일을 선택합니다.

단계 8 [전화기 구성] 창의 필수 필드를 완료하여 전화기를 추가하고 구성합니다. 필드 이름 옆에 있는 별표 (*)는 필수 필드를 나타냅니다(예: MAC 주소 및 장치 풀).

이 단계는 기본 설정을 가지는 장치를 Cisco Unified Communications Manager 데이터베이스에 추가합니다.

[제품별 구성] 필드에 관한 정보는 [전화기 구성] 창의 “?” 버튼 도움말을 참조하십시오.

- 참고 Cisco Unified Communications Manager 데이터베이스에 전화기와 사용자를 모두 동시에 추가하려면, 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.
- 단계 9** [디렉터리 번호 구성] 창의 필수 항목을 입력해 전화기를 추가하고 전화기에 디렉터리 번호(회선)를 구성합니다. 필드 이름 옆에 있는 별표(*)는 필수 필드를 나타냅니다(예: 디렉터리 번호 및 존재 그룹). 이 단계는 기본 및 보조 디렉터리 번호와 디렉터리 번호와 연결된 기능을 전화기에 추가합니다.
- 참고 기본 디렉터리 번호를 구성하지 않으면 전화기에 제공 취소됨 메시지가 나타납니다.
- 단계 10** 단축 다이얼 단추를 구성하고 단축 다이얼 번호를 지정합니다.
- 사용자는 Cisco 유니파이드 Communications 셀프 케어 포털을 사용해 전화기의 단축 다이얼 설정을 변경할 수 있습니다.
- 단계 11** Cisco 유니파이드 IP 전화기 서비스를 구성하고 IP Phone 서비스를 제공하는 서비스(선택 사항)를 할당합니다.
- Cisco 유니파이드 Communications 셀프 케어 포털을 사용하여 전화기의 서비스를 추가 또는 변경할 수 있습니다.
- 참고 사용자는 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 IP 전화기 서비스를 처음 구성할 때 [엔터프라이즈 가입] 확인란을 선택 취소한 경우에만 IP 전화기 서비스에 가입할 수 있습니다.
- 참고 일부 Cisco에서 제공한 기본 서비스는 엔터프라이즈 가입으로 분류되므로, 사용자가 셀프 케어 포털을 통해 이러한 서비스를 추가할 수 없습니다. 이러한 서비스는 기본적으로 전화기에 있고, Cisco Unified Communications Manager Administration에서 해당 서비스를 비활성화한 경우에만 전화기에서 제거할 수 있습니다.
- 단계 12** 서비스를 프로그램 가능 버튼(선택 사항)에 할당하여 IP 전화기 서비스 또는 URL에 대한 액세스를 제공합니다.
- 단계 13** 필수 필드를 구성하여 사용자 정보를 추가합니다. 필드 이름 옆에 있는 별표(*)는 필수 필드를 나타냅니다(예: 사용자 ID 및 성). 이 단계는 Cisco Unified Communications Manager용 글로벌 디렉터리에 사용자 정보를 추가합니다.
- 참고 암호(셀프 케어 포털용) 및 PIN(Cisco Extension Mobility 및 개인 디렉터리용)을 할당합니다.
- 참고 회사에서 사용자에게 관한 정보를 저장하는 데 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 디렉터리를 사용한다면, 기존 LDAP 디렉터리를 사용하도록 Cisco Unified Communications를 설치하고 구성할 수 있습니다.
- 참고 Cisco Unified Communications Manager 데이터베이스에 전화기와 사용자를 모두 동시에 추가하려면, 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.
- 단계 14** 사용자를 사용자 그룹에 연결합니다. 이 단계는 사용자에게 사용자 그룹의 모든 사용자에게 적용되는 공통된 역할 및 권한 목록을 구축합니다. 관리자는 사용자 그룹, 역할 및 권한을 관리하여 시스템

사용자의 액세스 수준(과 보안 수준)을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 Cisco Unified Communications Manager 셀프 케어 포털에 액세스할 수 있도록 사용자를 표준 Cisco CCM 최종 사용자 그룹에 추가해야 합니다.

단계 15 사용자를 전화기와 연결합니다(선택 사항). 이 단계는 전화기에 통화를 착신 전환하거나 단축 다이얼 번호나 서비스를 추가하는 것 같은 제어 기능을 제공합니다.

회의실에 있는 것과 같은 일부 전화에는 연결된 사용자가 없습니다.

단계 16 아직 [최종 사용자 구성] 창에 있지 않으면 사용자 관리 > 최종 사용자를 선택하여 몇 가지 최종 구성 작업을 수행합니다. [검색] 필드와 찾기를 사용하여 사용자(예: John Doe)를 찾은 다음, 사용자 ID를 클릭하여 사용자에 대한 [최종 사용자 구성] 창을 가져옵니다.

단계 17 화면의 [디렉터리 번호 연결] 영역에 있는 드롭다운 목록에서 [기본 내선 번호]를 설정합니다.

단계 18 [이동 정보] 영역에서 [이동 활성화] 확인란을 선택합니다.

단계 19 [권한 정보] 영역에서 사용자 그룹 버튼을 사용하여 이 사용자를 사용자 그룹에 추가합니다.

예를 들어, 사용자를 표준 CCM 최종 사용자 그룹이라고 정의된 그룹에 추가할 수 있습니다.

단계 20 구성된 모든 사용자 그룹을 보려면 사용자 관리 > 사용자 그룹을 선택합니다.

단계 21 사용자가 EMCC(Extension Mobility Cross Cluster) 서비스에 사용할 수 있다면 [내선 이동] 영역에서 [클러스터 간 내선 이동 활성화] 확인란을 선택합니다.

단계 22 저장을 선택합니다.

관련 항목


[Cisco Unified Communications Manager 설명서](#)

전화기 MAC 주소 결정

Cisco Unified Communications Manager에 전화기를 추가하려면, 전화기의 MAC 주소를 정해야 합니다.

프로시저

다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 전화기에서 애플리케이션  을 누르고 전화 정보를 선택하고, [MAC 주소] 필드를 확인합니다.
 - 전화기 뒷면의 MAC 레이블을 확인합니다.
 - 전화기의 웹 페이지를 표시하고, 장치 정보를 클릭합니다.
-

전화기 추가 방식

Cisco IP 전화기를 설치한 후에는 Cisco Unified Communications Manager 데이터베이스에 전화기를 추가하는 다음 옵션들 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- Cisco Unified Communications Manager Administration을 사용해 전화기를 개별적으로 추가
- BAT(Bulk Administration Tool)를 사용해 여러 개의 전화기를 추가
- 자동 등록
- BAT 및 자동 등록된 전화기 지원을 위한 도구(TAPS)

개별적으로 또는 BAT를 사용하여 전화기를 추가하기 전에 전화기의 MAC 주소가 필요합니다. 자세한 내용은 [전화기 MAC 주소 결정, 4 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

BAT(Bulk Administration Tool)에 관한 자세한 내용은 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.

전화기를 개별적으로 추가

Cisco Unified Communications Manager에 추가할 전화기의 MAC 주소 및 전화기 정보를 수집합니다.

프로시저

단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 장치 > 전화기를 선택합니다.

단계 2 새로 추가를 클릭합니다.

단계 3 전화기 유형을 선택합니다.

단계 4 다음을 선택합니다.

단계 5 MAC 주소를 비롯한 전화기 정보 수집을 완료합니다.

Cisco Unified Communications Manager에 관한 완벽한 지침과 개념 정보에 관한 자세한 내용은 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.

단계 6 저장을 선택합니다.

관련 항목

[Cisco Unified Communications Manager 설명서](#)

BAT 전화기 템플릿을 사용해 전화기 추가

Cisco Unified Communications BAT(Bulk Administration Tool)를 사용하면, 복수 전화기 등록을 포함한 배치 작업을 수행할 수 있습니다.

(TAPS와 함께 사용하지 않고) BAT만을 사용해 전화기를 추가하려면, 각 전화기에 대한 MAC 주소를 확보해야 합니다.

BAT에 관한 자세한 내용은 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.

프로시저

단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 벌크 관리 > 전화기 > 전화기 템플릿을 선택합니다.

단계 2 새로 추가를 클릭합니다.

단계 3 전화기 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.

단계 4 장치 풀, 전화기 버튼 템플릿, 장치 보안 프로파일 같은 전화기 관련 매개변수의 세부 정보를 입력합니다.

단계 5 저장을 클릭합니다.

단계 6 장치 > 전화기 > 새로 추가를 선택하고, BAT 전화기 템플릿을 사용해 전화기를 추가합니다.

관련 항목

[Cisco Unified Communications Manager 설명서](#)

Cisco Unified Communications Manager에 사용자 추가

관리자는 Cisco Unified Communications Manager에 등록된 사용자에 관한 정보를 표시하고 유지할 수 있습니다. Cisco Unified Communications Manager를 사용하면 각 사용자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- Cisco IP 전화기에서 회사 디렉터리 및 기타 사용자 정의된 디렉터리에 액세스할 수 있습니다.
- 개인 디렉터리를 생성할 수 있습니다.
- 단축 다이얼과 통화 착신 전환 번호를 설정할 수 있습니다.
- Cisco IP 전화기에서 액세스할 수 있는 서비스에 등록할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 사용자를 개별적으로 추가하려면 [Cisco Unified Communications Manager에 직접 사용자 추가, 7 페이지](#)를 참조하십시오.

단계 2 배치 방식으로 사용자를 추가하려면 BAT(Bulk Administration Tool)를 사용하십시오. 이 방식을 선택하면 모든 사용자에게 동일한 기본 암호를 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 해당 Cisco Unified Communications Manager 릴리스용 문서를 참조하십시오.

관련 항목

[Cisco Unified Communications Manager 설명서](#)

외부 LDAP 디렉터리에서 사용자 추가

LDAP 디렉터리(Cisco 제품이 아닌 Unified Communications Server 디렉터리)에 사용자를 추가했다면, 해당 LDAP 디렉터를 사용자와 사용자 전화기를 추가할 Cisco Unified Communications Manager에 즉각 동기화해야 합니다.



참고 LDAP 디렉터를 Cisco Unified Communications Manager에 즉각 동기화하지 않으면, [LDAP 디렉터리] 창의 [LDAP 디렉터리 동기화 일정]에서 다음 자동 동기화 일정을 결정합니다. 동기화는 장치에 새 사용자를 연결하기 전에 일어나야 합니다.

프로시저

- 단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에 로그인합니다.
- 단계 2 시스템 > LDAP > LDAP 디렉터를 선택합니다.
- 단계 3 찾기를 사용해 LDAP 디렉터를 찾습니다.
- 단계 4 LDAP 디렉터리 이름을 클릭합니다.
- 단계 5 지금 전체 동기화 수행을 클릭합니다.

Cisco Unified Communications Manager에 직접 사용자 추가

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 디렉터를 사용하지 않는다면, 다음 단계를 수행하여 Cisco Unified Communications Manager Administration으로 직접 사용자를 추가할 수 있습니다.



참고 그러나 LDAP이 동기화되면 Cisco Unified Communications Manager Administration으로 사용자를 추가할 수 없습니다.

프로시저

- 단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 사용자 관리 > 최종 사용자를 선택합니다.
- 단계 2 새로 추가를 클릭합니다.

단계 3 [사용자 정보] 창에 다음 정보를 입력합니다.

- 사용자 ID: 최종 사용자의 ID 이름을 입력합니다. Cisco Unified Communications Manager를 만든 후에는 사용자 ID를 수정할 수 없습니다. 특수 문자 =, +, <, >, #, ;, \, “” 및 공백을 사용할 수 있습니다. 예: johndoe
- 암호 및 암호 확인: 최종 사용자 암호로 5자 이상의 영숫자 또는 특수 문자를 입력합니다. 특수 문자 =, +, <, >, #, ;, \, “” 및 공백을 사용할 수 있습니다.
- 성: 최종 사용자의 성을 입력합니다. =, +, <, >, #, ;, \, “” 및 공백 문자를 사용할 수 있습니다. 예: doe
- 전화 번호: 최종 사용자의 기본 디렉터리 번호를 입력합니다. 최종 사용자의 전화기에는 여러 회선이 있을 수 있습니다. 예: 26640(John Doe의 내부 회사 전화 번호)

단계 4 저장을 클릭합니다.

최종 사용자 그룹에 사용자 추가

Cisco Unified Communications Manager 표준 최종 사용자 그룹에 사용자를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

프로시저

단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 사용자 관리 > 사용자 설정 > 액세스 제어 그룹을 선택합니다.

[사용자 찾기 및 나열] 창이 표시됩니다.

단계 2 적절한 검색 조건을 입력하고 찾기를 클릭합니다.

단계 3 표준 CCM 최종 사용자 링크를 선택합니다. 표준 CCM 최종 사용자를 위한 [사용자 그룹 구성] 창이 나타납니다.

단계 4 그룹에 최종 사용자 추가를 선택합니다. [사용자 찾기 및 나열] 창이 표시됩니다.

단계 5 [사용자 찾기] 드롭다운 목록 상자를 사용하여 추가할 최종 사용자를 찾고, 찾기를 클릭합니다.

검색 조건과 일치하는 사용자 목록이 나타납니다.

단계 6 표시된 목록에서 이 사용자 그룹에 추가할 사용자 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 목록이 긴 경우, 아래쪽의 링크를 사용하여 더 많은 결과를 볼 수 있습니다.

참고 검색 결과 목록에서 사용자 그룹에 이미 속해 있는 사용자는 표시되지 않습니다.

단계 7 선택한 항목 추가를 선택합니다.

전화기와 사용자 연결

[Cisco Unified Communications Manager 최종 사용자] 창에서 전화기와 사용자를 연결합니다.

프로시저

단계 1 Cisco Unified Communications Manager Administration에서 사용자 관리 > 최종 사용자를 선택합니다.

[사용자 찾기 및 나열] 창이 표시됩니다.

단계 2 적절한 검색 조건을 입력하고 찾기를 클릭합니다.

단계 3 표시되는 레코드 목록에서 사용자 링크를 선택합니다.

단계 4 장치 연결을 선택합니다.

[사용자 디바이스 연결] 창이 나타납니다.

단계 5 적절한 검색 조건을 입력하고 찾기를 클릭합니다.

단계 6 장치 왼쪽의 확인란을 선택하여 사용자와 연결할 장치를 선택합니다.

단계 7 선택 항목/변경 사항 저장을 선택하여 장치와 사용자를 연결합니다.

단계 8 창의 오른쪽 상단에 있는 [관련 링크] 드롭다운 목록에서 사용자에게 돌아가기를 선택하고 이동을 클릭합니다.

[최종 사용자 구성] 창이 나타나고 [제어된 장치] 창에 선택한 연결 장치가 표시됩니다.

단계 9 선택 항목/변경 사항 저장을 선택합니다.

SRST(Survivable Remote Site Telephony)

SRST(Survivable Remote Site Telephony)는 WAN 연결이 끊길 때도 기본 전화 기능에 여전히 액세스할 수 있도록 합니다. 이런 시나리오에서 전화기는 진행 중인 통화의 활성 상태를 유지하고, 사용자도 기능 하위 집합에 액세스할 수 있습니다. 페일오버가 발생하면 사용자는 전화를 통해 경고 메시지를 수신합니다.

지원되는 펌웨어 및 SRST(Survivable Remote Site Telephony)에 대한 자세한 내용은 Cisco.com의 Cisco 유니파이드 *Survivable Remote Site Telephony* 호환성 정보 페이지 (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-survivable-remote-site-telephony/products-device-support-tables-list.html>)를 참조하십시오.

다음 표에서는 페일오버 상태에서도 사용 가능한 기능에 관해 설명합니다.

표 1: SRST 기능 지원

기능	지원됨	참고
전화걸기	예	
통화종료	예	
재다이얼	예	
전화받기	예	
보류	예	
보류해제	예	
전화회의	예	
활성 통화로 전화회의(통화참가)	아니요	활성 통화 소프트키가 표시되지 않습니다.
전화회의 목록	아니요	
호전환	예	
활성 통화로 호전환(호연결)	아니요	
자동 응답	예	
통화 대기 중	예	
발신자 ID	예	
음성 메시지 대기 중 표시기	예	
모든 통화 프로그래밍 가능 회선 키	예	
전화받기 프로그래밍 가능 회선 키	예	
통합 세션 프레젠테이션	예	전화회의는 다른 기능 제한으로 인해 지원되는 유일한 기능입니다.
음성메일	예	음성 메일이 Cisco Unified Communications Manager 클러스터의 다른 사용자와 동기화되지 않습니다.

기능	지원됨	참고
모든 통화 착신 전환	예	착신 전환 상태는 SRST 모드로 공유되는 회선 표시가 없기 때문에 착신 전환을 설정한 전화기에서만 제공됩니다. 모든 통화 착신 전환 설정은 페일오버 시 SRST에서 Cisco Unified Communications Manager로 또는 SRST 페일백에서 Communications Manager로 보존되지 않습니다. 그러나 Communications Manager에서 여전히 활성 상태를 유지하는 원래의 모든 통화 착신 전환은 페일오버 후에 장치가 Communications Manager에 다시 연결되면 표시되어야 합니다.
바로 호출	예	
서비스 IRL 프로그래밍 가능 회선 키	예	
음성메일로 전환(전환)	아니요	[전환] 소프트키가 표시되지 않습니다.
회선 필터	일부 지원	회선이 지원되지만 공유할 수 없습니다.
지정보류 모니터링	아니요	[지정보류] 소프트키가 표시되지 않습니다.
참여	아니요	참여 소프트키가 표시되지 않습니다.
향상된 메시지 대기 중 표시	아니요	메시지 수 배지가 전화기 화면에 나타나지 않습니다. 메시지 대기 중 아이콘만 표시됩니다.
직접 통화 지정보류	아니요	소프트키가 표시되지 않습니다.
BLF	일부 지원	BLF 기능 키가 단축 다이얼 키처럼 작동합니다.
보류 복귀	아니요	통화가 계속 보류 상태로 유지됩니다.
원격 보류	아니요	통화가 로컬 보류 통화로 나타납니다.
회의개설	아니요	[회의개설] 소프트키가 표시되지 않습니다.
당겨받기	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
그룹 당겨받기	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.

기능	지원됨	참고
기타 당겨받기	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
장난 전화 ID	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
QRT	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
헌트 그룹	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
인터콤	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
이동성	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
프라이버시	아니요	소프트키로 인한 동작이 없습니다.
콜백	아니요	[콜백] 소프트키가 표시되지 않습니다.
비디오	예	화상 회의는 지원되지 않습니다.
비디오	예	화상 회의는 지원되지 않습니다.
공유 회선	아니요	
BLF 단축 다이얼	예	

E-SRST(Enhanced Survivable Remote Site Telephony)

E-SRST(Enhanced Survivable Remote Site Telephony)는 WAN 연결이 끊길 때도 추가 전화 기능에 여전히 액세스할 수 있도록 합니다. SRST(Survivable Remote Site Telephony)가 지원하는 기능 외에도 E-SRST는 다음 기능을 지원합니다.

- 공유 회선
- 통화 중 램프(BLF)
- 영상 통화

지원되는 펌웨어 및 SRST(Survivable Remote Site Telephony)에 대한 자세한 내용은 Cisco.com의 Cisco 유니파이드 *Survivable Remote Site Telephony* 호환성 정보 페이지 (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-survivable-remote-site-telephony/products-device-support-tables-list.html>)를 참조하십시오.

애플리케이션 다이얼 규칙

공유 모바일 연락처를 위한 번호를 네트워크에서 전화를 걸 수 있는 번호로 변경하려면 애플리케이션 다이얼 규칙을 사용합니다. 애플리케이션 다이얼 규칙은 사용자가 직접 전화 번호를 누를 때나 사용자가 전화를 걸기 전에 번호를 편집한 경우에는 적용되지 않습니다.

애플리케이션 다이얼 규칙은 Cisco Unified Communications Manager에서 설정합니다.

다이얼 규칙에 대한 자세한 내용은 *Cisco Unified Communications Manager* 시스템 구성 설명서, “다이얼 규칙 구성” 장을 참조하십시오.

애플리케이션 다이얼 규칙 구성

프로시저

-
- 단계 1** Cisco Unified Communications Manager 관리에서 통화 라우팅 > 다이얼 규칙 > 애플리케이션 다이얼 규칙으로 이동합니다.
- 단계 2** 새로 추가를 선택하여 새로운 애플리케이션 다이얼 규칙을 작성하거나 기존 애플리케이션 다이얼 규칙을 선택해 편집합니다.
- 단계 3** 다음 필드를 입력합니다.
- 이름 이 필드는 다이얼 규칙의 고유한 이름으로 구성됩니다. 여기에는 최대 20자의 영숫자와 공백, 마침표(.), 하이픈(-) 및 밑줄(_) 조합이 포함될 수 있습니다.
 - 설명 이 필드에는 다이얼 규칙을 위해 입력한 간략한 설명이 표시됩니다.
 - 시작 숫자 이 필드는 이 애플리케이션 다이얼 규칙을 적용할 디렉터리 번호의 첫 번째 숫자로 구성됩니다.
 - 숫자의 수 이 필드는 이 애플리케이션 다이얼 규칙을 적용할 디렉터리 번호의 첫 번째 숫자로 구성됩니다.
 - 삭제할 총 숫자 이 필드는 이 다이얼 규칙에 적용되는 디렉터리 번호에서 Cisco Unified Communications Manager가 제거하려고 하는 숫자의 개수로 구성됩니다.
 - 패턴이 있는 접두사 이 필드에는 이 애플리케이션 다이얼 규칙에 적용되는 디렉터리 번호 앞에 추가할 패턴이 입력됩니다.
 - 애플리케이션 다이얼 규칙 우선 순위 이 필드는 [패턴이 있는 접두사] 정보를 입력할 때 나타납니다. 이 필드에서는 애플리케이션 다이얼 규칙의 우선 순위 순서를 설정할 수 있습니다.
- 단계 4** Cisco Unified Communications Manager을 재시작합니다.
-

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.