



음성 메일 구성

- 음성 메일 구성, 1 페이지

음성 메일 구성

음성 메일 시스템에 대한 내부 또는 외부 전화 번호나 URL을 구성할 수 있습니다. 외부 음성 메일 서비스를 사용 중인 경우 번호에는 전화 걸기에 필요한 모든 숫자 및 모든 필수 지역 번호가 포함되어야 합니다.

시작하기 전에

전화기 관리 웹페이지 액세스. [전화기 웹 인터페이스 액세스 참조](#)

프로시저

단계 1 음성 > 전화기를 선택합니다.

단계 2 일반 섹션에서 음성 메일 번호(전화 번호 또는 URL)를 입력하여 음성 메일을 확인합니다.

다음 형식으로 문자열을 입력하여 구성 파일(cfg.xml)에서 이 매개 변수를 구성할 수도 있습니다.

```
<Voice_Mail_Number ua="na">123</Voice_Mail_Number>
```

기본값: 비어 있음

단계 3 모든 변경 사항 제출을 클릭합니다.

전화기를 재부팅합니다.

내선 번호에 대한 음성 메일 구성

시작하기 전에

전화기 관리 웹페이지 액세스. [전화기 웹 인터페이스 액세스 참조](#)

프로시저

- 단계 **1** 음성 > 내선번호(**n**)를 선택합니다. 여기서 (**n**)은 내선 번호입니다.
- 단계 **2** 통화 기능 설정 섹션에서 음성 메일 서버, 음성 메일 가입 간격(선택 사항) 및 음성 메일을 [음성 메일 서버를 위한 매개 변수, 2 페이지](#)에 설명된 대로 구성합니다.
- 단계 **3** 모든 변경 사항 제출을 클릭합니다.
전화기를 재부팅합니다.

음성 메일 서버를 위한 매개 변수

다음 테이블에서는 음성 메일을 위한 통화 기능 설정을 설명합니다.

표 1: 음성 메일을 위한 매개 변수

매개 변수	설명
음성 메일 서버	<p>전화기의 SpecVM 서버를 식별하며 일반적으로 VM 서버의 IP 주소 및 포트 번호입니다.</p> <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 전화기 구성 파일(cfg.xml)에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합니다. <pre><Voice_Mail_Server_1_ua="na"></Voice_Mail_Server_1_></pre> 전화기 웹 페이지에서 기본 음성 메일 서버의 IP 주소를 입력합니다. <p>기본값: 비어 있음</p>
음성 메일 가입 간격	<p>음성 메일 서버로의 가입 만료 시간(초)입니다.</p> <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 전화기 구성 파일(cfg.xml)에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합니다. <pre><Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_ua="na">86400</Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_></pre> 전화기 웹 페이지에서 적절한 값을 입력합니다. <p>허용되는 값: 0 ~ 86400의 정수 값이 0으로 설정된 경우 전화기에서 기본값을 대신 사용합니다. 기본값: 86400</p>

매개 변수	설명
음성 메일 활성화	<p>특정 내선 번호에 대해 음성 메일 서버에 대한 가입을 활성화하거나 비활성화합니다.</p> <p>다음 중 하나를 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 전화기 구성 파일(cfg.xml)에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합니다. <pre data-bbox="857 527 1292 575"><Voice_Mail_Enable_1_ua="na">Yes</Voice_Mail_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none"> 전화기 웹 인터페이스에서 이 필드를 Yes 또는 No로 설정하여 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. <p>허용되는 값: 예 및 아니요</p> <p>기본값: 예</p>

