



음성 메일

- 음성 메일 계정, 1 페이지
- 새 음성 메시지가 있는지 알아보기, 2 페이지
- 음성 메일에 액세스, 2 페이지
- 오디오 음성 메일에 액세스, 2 페이지
- 음성 메일 설정을 사용하는 전화기 동작, 3 페이지
- 음성 메일 및 부재 중 통화 구성 설정을 사용하는 전화기 동작, 3 페이지

음성 메일 계정

전화기에서 직접 개인 음성 메시지에 액세스할 수 있습니다. 하지만 관리자가 음성 메일 계정을 설정해야 하며 음성 메일 시스템에 액세스하려면 전화기를 설정해야 합니다.

관리자가 전화기에서 메시지 소프트웨어를 사용하도록 활성화한 경우 소프트웨어를 사용하여 음성 메일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

자리에 없을 때는 음성 메일 시스템에 전화하여 음성 메일에 액세스할 수 있습니다. 관리자가 음성 메일 시스템 전화 번호를 제공할 수 있습니다.

각 음성 메일 시스템이 다르기 때문에 음성 메일 시스템을 사용하는 방법을 알려줄 수 있습니다. 음성 메일 명령에 대한 자세한 내용은 음성 메일 시스템 사용 설명서를 참조하거나 관리자에게 문의하십시오.

전화기에서 음성 메일 설정

관리자가 사용자 전화기에 개인 음성 메일 전화 번호를 설정하지 않은 경우 본인이 설정할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 설정을 누릅니다.

단계 2 사용자 환경 설정 > 통화 환경 설정을 선택합니다.

단계 3 음성 메일에 개인 음성 메일 전화번호를 입력합니다.

단계 4 설정을 누릅니다.

새 음성 메시지가 있는지 알아보기

새 음성 메일 메시지가 있는지 알아보려면 다음 신호 중 하나를 찾아보십시오.

- 핸드셋의 조명 줄이 빨간색입니다.
- 부재 중 전화 및 음성 메일 메시지 수가 화면에 표시됩니다. 99개 이상의 새 메시지가 있는 경우 더하기(+) 부호가 표시됩니다.
- 느낌표(!)는 긴급 음성 메일 메시지를 나타냅니다.

Cisco IP 전화기 6800 시리즈, 7800 시리즈 및 8800 시리즈: 또한 전화 회선을 사용할 때 핸드셋, 헤드셋 또는 스피커폰에서 재생되는 스테터 신호음을 들을 수 있습니다 이 Stutter 신호음은 회선마다 다릅니다. 음성 메시지가 있는 회선을 사용할 때만 이 신호음이 들립니다.

Cisco IP 전화회의 전화기 7832 및 8832: 전화 회선을 사용하면 스피커폰에서 스테터 신호음이 들립니다. 회선에 음성 메시지가 있을 때만 들립니다.

음성 메일에 액세스

시작하기 전에

관리자가 전화기에서 메시지 소프트키를 활성화해야 합니다.

프로시저

단계 1 메시지를 누릅니다.

단계 2 음성 안내를 따르십시오.

오디오 음성 메일에 액세스

관리자가 전화기를 설정한 방식에 따라, 메시지 목록을 보지 않고 개인 음성 메일을 검색할 수 있습니다. 이 옵션은 음성 메일 메시지 목록을 선호하지만, 종종 시각적 프롬프트 없이 메시지에 액세스할 경우 유용합니다.

프로시저

단계 1 화면에서 오디오 소프트키를 누릅니다.

단계 2 메시지가 표시되면 음성 메일 자격 증명을 입력합니다.

음성 메일 설정을 사용하는 전화기 동작

이 표는 구성 유틸리티에서 핸드셋 LED 경고 필드가 음성 메일로 설정되었을 때 다양한 시나리오에서 전화기 동작을 나열합니다.

시작 상태	이벤트	이벤트가 발생한 후 LED 상태	LED 끄기 기준
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	활성 통화가 없고 통화가 부재 중이거나 통화가 보류 중이고 통화가 부재 중입니다.	LED 꺼짐	-
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	음성 메일 수신	LED 켜짐	사용자가 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
음성 메일	활성 통화가 없고 통화가 부재 중이거나 통화가 보류 중이고 통화가 부재 중입니다.	LED 켜짐	사용자가 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
부재 중 전화	음성 메일 수신	LED 켜짐	사용자가 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	이벤트 없음	LED 꺼짐	-

음성 메일 및 부재 중 통화 구성 설정을 사용하는 전화기 동작

이 표는 구성 유틸리티에서 핸드셋 LED 경고 필드가 음성 메일, 부재 중 통화로 설정되었을 때 다양한 시나리오에서 전화기 동작을 나열합니다.

시작 상태	이벤트	이벤트가 발생한 후 LED 상태	LED 끄기 기준
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	활성 통화가 없고 통화가 부재 중이거나 통화가 보류 중이고 통화가 부재 중입니다.	LED 켜짐	사용자가 전화기와 상호 작용합니다.
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	음성 메일 수신	LED 켜짐	사용자가 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
음성 메일	활성 통화가 없고 통화가 부재 중이거나 통화가 보류 중이고 통화가 부재 중입니다.	LED 켜짐	사용자가 전화기와 상호 작용하고 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
부재 중 전화	음성 메일 수신	LED 켜짐	사용자가 전화기와 상호 작용하고 음성 메일에 전화를 걸어 메시지를 검색합니다.
음성 메일 없음, 부재 중 통화 없음	이벤트 없음	LED 꺼짐	-

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.