

Factory Reset Speaker Track op MX serie

Inhoud

[Inleiding](#)

[Procedure](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de luidspreker op de camera MX700/MX800 kunt resetten en het gehele luidsprekerspoor op de MX Series kunt resetten.

Procedure

Deze procedure kan ook worden toegepast op een MX-serie met één camera. Volg stap 1 tot en met 4.

De vooraanzicht van de MX Series is zoals in de afbeelding weergegeven.



Stap 1. Verwijder het bovenpaneel zoals in de afbeelding.



Stap 2. Verwijder de knoppen links, rechts en midden naast de camera's zoals in de afbeelding.



Stap 3. Om de camera's afzonderlijk te resetten, gaat u naar de rechterkant van elke camera en ziet u een ventilator in elk apparaat zoals in de afbeelding.



Stap 4. Onder op het bedieningspaneel, naast de schroef, ziet u een speldengat. Druk gedurende ongeveer 15 seconden op het speldengat met een pen totdat het lichtemitterende diode (LED) van de camera rood knippert zoals in de afbeelding wordt weergegeven.



Stap 5. Om de luidspreker-sporen zelf te herstellen, vindt u op het linker bedieningspaneel naast de camera zoals in de afbeelding.



Stap 6. U kunt het speldengat aan de linkeronderkant, naast de schroef, ongeveer 15 seconden op het speldengat drukken en de luidspreker overstelt zoals in de afbeelding.



