

# Hoe stel ik de TANDBERG EX90 opnieuw in op de fabrieksinstellingen?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik de TANDBERG EX90 opnieuw in op de fabrieksinstellingen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

### Q. Hoe stel ik de TANDBERG EX90 opnieuw in op de fabrieksinstellingen?

A. Dit antwoord is alleen geldig voor de TANDBERG EX90.

1. Koppel de voedingskabel los.
2. Sluit de voedingskabel weer aan.
3. Houd de Aan/uit-knop onmiddellijk ingedrukt wanneer het groene LED in de linker benedenhoek licht oplicht. Houd de LED na ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat deze uitgeschakeld en weer ingeschakeld is.
4. Laat de Aan/uit-knop los en druk tweemaal binnen 2 seconden.

De standaardinstellingen van TANDBERG EX90 worden nu hersteld.

Een fabrieksreset kan ook worden uitgevoerd door één **API**-opdracht uit te voeren.

Log in op de TANDBERG EX90 als **admin** met SSH (Secure Shell):

1. Voer de **API**-opdracht uit: FactoryReset-systeem-eenheid bevestigen: Ja
2. Het systeem wordt nu opnieuw opgestart

De procedure wordt opnieuw ingesteld of verwijderd:

- Alle wachtwoorden in de fabriek zijn standaard
- Alle configuraties aan fabrieksstandaard, inclusief SIP- en H.323-instellingen
- Plaatselijk telefoonboek
- Alle weblogs
- DHCP-informatie

De procedure zal geen software-release - en optietoetsen verwijderen.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)