

Hoe sluit ik me aan op de troostpoort op mijn Codiaanse eenheid?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe sluit ik me aan op de troostpoort op mijn Codiaanse eenheid?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN MGW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 en Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 producten.

Hoe sluit ik me aan op de troostpoort op mijn Codiaanse eenheid?

A. De console poort werkt op dezelfde manier op alle Codiaanse eenheden. Ga als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat de stroom op de unit is aangesloten en dat de Status-LED groen is.
2. Sluit de console poort van de eenheid aan op de seriële poort van uw PC met de meegeleverde RJ45 tot DB9 kabel.
3. Gebruik een seriële terminalprogramma, zoals HyperTerminal, om verbinding te maken met de unit.
4. Stel de terminalsoftware in op de volgende instellingen: Baud-percentage: 38400 Gegevensbits: 8 Pariteit: none bits stoppen: 1 Stroomregeling: none
5. Druk op **ENTER** en de opdrachtmelding verschijnt op het aansluitpunt.

Verdere instructies voor het instellen van het TelePresence-product worden gegeven in de juiste Introductiegids.

Opmerking: MCU-softwareversie 4.0 introduceert de mogelijkheid om de console-poort op de MCU uit te schakelen. Zie de online help voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)