

Hoe waardeer ik mijn Codiaanse eenheid met behulp van externe Compacte Flitser?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe waardeer ik mijn Codiaanse eenheid met behulp van externe Compacte Flitser?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 en Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050-producten.

Hoe kan ik mijn Codiaanse eenheid opwaarderen met behulp van externe Compacte Flash?

A. Heel soms is het noodzakelijk om de software van een eenheid te upgraden met behulp van de externe Compacte Flitser sleuf. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Er is geprobeerd om ISDN Gateway-software te installeren op een MCU of IP-videorecorder (of omgekeerd) en de unit wordt herhaaldelijk herstart, zodat de web-interface niet toegankelijk is
- Er is een stroomuitval opgetreden tijdens een vorige upgrade, en de unit is niet opgestart tot het punt waarop de webinterface toegankelijk is
- Het beheerderwachtwoord is verloren en de unit heeft een versie van software die niet de reset_fig opdracht heeft

Volg deze stappen om te upgraden met externe Compacte Flitser:

1. Ontvang de gewenste versie van de software als .zip-bestand op de Codiaanse website.
2. Trek de afbeelding uit het .zip-bestand naar de harde schijf en verander de naam van de geëxtraheerde upgrade.
3. Verkrijg een compacte Flash-kaart van 32 tot 256 MB en een manier om er op te schrijven. Er zijn ook USB-compacte vlamkaartlezer/schrijvers beschikbaar.
4. Kopieer de upgrade op de compacte Flash-kaart.
5. Sluit een seriële terminal aan op de Console-poort van uw eenheid met behulp van de verbindinginstellingen op het achterlabel van het apparaat.
6. Plaats de compacte Flash-kaart in de sleuf op het voorpaneel van de eenheid en sluit/start de eenheid opnieuw vanaf de web-interface als deze beschikbaar is: anders van het opdrachtregel type "reboos" bij de melding.

7. Let op de uitvoer op de seriële terminal. Na een paar seconden ziet u verschillende rijen van '.....'. verschijnt, gevolgd door een bericht met het aantal gekopieerde bytes. Dit staat voor het kopiëren van het upgradebeeld van de externe compacte Flash-kaart naar het interne geheugen van de eenheid.

8. Verwijder de compacte Flash-kaart van de externe sleuf.

Het apparaat zal het upgradeproces voltooien en opnieuw op eigen kracht opstarten. Het proces is nu voltooid.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)