

# Cisco DSL-routerconfiguratie en - probleemoplossing - stap-voor-stap configuratie van RFC1483-routing met een blok statische IP- adressen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Configuratieprocedures](#)

[Sluit de Cisco DSL-router en uw pc aan](#)

[HyperTerminal starten en instellen](#)

[Bestaande configuraties op de Cisco DSL-router wissen](#)

[De Cisco DSL-router configureren](#)

[Configuratie](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Uw Internet Service Provider (ISP) heeft een statisch openbaar IP-adres toegewezen aan uw Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-router.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

## Configuratieprocedures

**Belangrijk:** Voordat u begint, sluit u alle programma's op de PC die uw COM-poort kunnen controleren. Apparaten zoals PDA's en digitale camera's plaatsen vaak programma's in het systeemvak die uw COM-poort onbruikbaar maken voor de configuratie van uw Cisco DSL-router.

### Sluit de Cisco DSL-router en uw pc aan

Een console verbinding wordt gemaakt met een gewalste kabel en sluit de console poort van de Cisco DSL router aan een COM poort op een PC aan. De consolekabel die met de Cisco DSL-router is meegeleverd, is een platte lichtblauwe kabel. Voor meer informatie over de spelden van een gewalste kabel, of de spelden van een RJ-45 tot DB9 converter, verwijst naar [de Kabelgeleider voor console en AUX poorten](#).

1. Sluit de RJ-45-connector op één uiteinde van een Cisco-console-kabel aan op de console-poort van de Cisco DSL-router.
2. Sluit de RJ-45-connector aan het andere uiteinde van de console-kabel aan op een RJ-45 naar DB9-converter.
3. Sluit de DB9-connector aan op een open COM-poort op uw PC.

### HyperTerminal starten en instellen

Voer de volgende stappen uit:

1. Start het HyperTerminal-programma op de pc.
2. Stel de HyperTerminal-sessie in. Pas een naam aan uw sessie toe en klik op **OK**. Klik in het venster Connect To op **Annuleren**. Kies **Bestand > Eigenschappen**. Ga vanuit het venster Eigenschappen naar de lijst Connect met behulp en selecteer de COM-poort waar u het DB9-einde van de console-kabel aansluit. Klik in het venster Properties op **Configure** en vul deze waarden in: its per seconde: 9600 Gegevensbits: 8 Pariteit: None bits stoppen: 1 Flow Control: None. Klik op **OK**. Klik in het Call -menu op **Verwijderen**. Klik in het Call menu op **Call**. Druk op **ENTER** totdat u een routermelding in het venster HyperTerminal ziet.

### Bestaande configuraties op de Cisco DSL-router wissen

Voer de volgende stappen uit:

1. Het type **laat** bij de routerherinnering toe om geprivilegieerde modus in te voeren.

```
Router>enable
```

```
Router#
```

```
!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.
```

2. Verwijder bestaande configuraties op de router.

```
Router#write erase
```

3. Laad de router opnieuw zodat deze kan starten met een lege opstartconfiguratie.

```
Router#reload
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no
```

```
Proceed with reload? [confirm]yes
!--- The router reload can take a few minutes.
```

4. Nadat de router opnieuw geladen is, voer u de modus opnieuw in.

```
Router>enable
Router#
```

## De Cisco DSL-router configureren

Voer de volgende stappen uit:

1. Configureer de **service timestempel** om de **bug** in te loggen en uitvoer weer te geven in het gedeelte Problemen oplossen.

```
Router#configure terminal
Router(config)#service timestamps debug datetime msec
Router(config)#service timestamps log datetime msec
Router(config)#end
```

2. Schakel de logconsole op uw Cisco DSL-router uit om contextberichten te onderdrukken die mogelijk worden geactiveerd tijdens het configureren van de router.

```
Router#configure terminal
Router(config)#no logging console
Router(config)#end
```

3. Configureer **ip-routing**, **ip-----ip-nul** en **ip-klasloos** om flexibiliteit te bieden in het routeren van configuratieopties.

```
Router#configure terminal
Router(config)#ip routing
Router(config)#ip subnet-zero
Router(config)#ip classless
Router(config)#end
```

4. Configureer een IP-adres en subnetmasker op de Cisco DSL-routerinterface.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#ip address
```

```
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

5. Configureer de ATM-interface van uw Cisco DSL-router met de opdracht **niet** afgesloten om de interface te verhogen.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface atm 0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

6. Configureer de ATM-subinterface van uw Cisco DSL-router met een permanent virtueel circuit (PVC), insluitingstype en ongenummerd Ethernet0 IP-adres.

```
Router#configure terminal
Router(config)#interface atm 0.1 point-to-point
Router(config-subif)#ip unnumbered ethernet0
Router(config-subif)#pvc
```

```
Router(config-subif-atm-vc)#encapsulation aal5snap
Router(config-subif-atm-vc)#end
```

7. Configureer een standaardroute met ATM0.1 als uitgaande interface.

```
Router#configure terminal
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 atm0.1
Router(config)#end
```

8. Voor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): (Optioneel) Configureer de Cisco DSL-router als een DHCP-server met een pool van IP-adressen die worden toegewezen aan hosts die zijn aangesloten op de Ethernet-interface van de Cisco DSL-router. De server van DHCP wijst dynamisch een IP adres, de Server van de Naam van het Domein (DNS), en het standaardgateway IP adres aan uw gastheren toe.

```
Router#configure terminal
Router(config)#ip dhcp excluded-address
```

```
Router(config)#ip dhcp pool
```

```
Router(dhcp-config)#network
```

```
Router(dhcp-config)#default-router
```

```
Router(dhcp-config)#dns-server
```

```
Router(dhcp-config)#end
```

9. Schakel de logconsole op de Cisco DSL-router in en schrijf alle wijzigingen in het geheugen.

```
Router#configure terminal
Router(config)#logging console
Router(config)#end
*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write memory
Building configuration... [OK]
Router#
```

## Configuratie

Dit is de configuratie die wordt gebouwd nadat u de procedures hebt voltooid in het gedeelte Configuratieprocedures van dit document.

### Cisco DSL-router met een blok statische IP-adressen

```
!--- Comments contain explanations and additional
information. service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec ip subnet-zero ! !-
-- For DHCP: ip dhcp excluded-address

!
interface ethernet0
 no shut
 ip address <ip address> <subnet mask>
 no ip directed-broadcast
!
interface atm0
 no shut
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 no atm ilmi-keepalive
!
interface atm0.1 point-to-point
 ip unnumbered ethernet0
 pvc <vpi/vci>
 encapsulation aal5snap
  !--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or
  8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP. !! ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to
isp> ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255
atm0.1 ! end
```

## Verifiëren

Uw Cisco DSL-router is nu operationeel voor ADSL-service (Asymmetric Digital Subscriber Line). U kunt een opdracht voor **show run** geven om de configuratie te zien.

```
Router#show run
Building configuration...
```

Het [Uitvoer Tolk](#) (uitsluitend geregistreeerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde **show** opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van **tonen** opdrachtoutput te bekijken.

## Problemen oplossen

Raadpleeg [RFC1483-routing](#) voor [probleemoplossing](#) als uw ADSL-service niet correct werkt.

## Gerelateerde informatie

- [RFC1483-routing met een blok statische IP-adressen](#)
- [Handleiding voor Cisco DSL-routerconfiguratie en -probleemoplossing](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)