

HSEC-licentiefuncties voor SDWAN

Inhoud

[Inleiding](#)

[Is een herlading vereist op de platforms ISR4K/ISR1K/8300/8200 voor 'licentiefunctie hsec'?](#)

[Is het waar dat op 8500-gebaseerde platforms een herlading nodig is om te kunnen worden geactiveerd?](#)

[Is een herlading nodig voor C8000v na activering van sec?](#)

[Moet u de software opnieuw laden voor CSR1000v na activering van sec?](#)

[Is het herlaadgedrag hetzelfde voor SDWAN- en niet-SDWAN-modi?](#)

[En geldt dit ook voor het deactiveren van de hsec-licentie?](#)

Inleiding

Dit document beschrijft een paar vragen over de HSEC-licentie voor de autonome WAN-modi.

Is een herlading vereist op de platforms ISR4K/ISR1K/8300/8200 voor 'licentiefunctie hsec'?

Nee, opnieuw laden is niet nodig met de CLI 'licentie function hsec'. CLI is alleen van toepassing in de autonome modus. In SDWAN wordt herlading vereist gevolgd door de installatie van de sec online of offline.

Is het waar dat op 8500-gebaseerde platforms een herlading nodig is om te kunnen worden geactiveerd?

Ja, voor de 8500-platformfamilie is een herlading nodig in de autonome modus of de controllermodus.

Is een herlading nodig voor C8000v na activering van sec?

Nee, het is niet nodig. De licentie blijft volgens het ontwerp op C8kv 'niet in gebruik', maar het apparaat krijgt onbeperkte doorvoersnelheid direct na het installeren van de sec.

Moet u de software opnieuw laden voor CSR1000v na activering van sec?

Nee, na activering van sec vereist de CSR1000v geen herlading.

Is het herlaadgedrag hetzelfde voor SDWAN- en niet-SDWAN-modi?

Nee, de SDWAN- en niet-SDWAN-modi met betrekking tot de sec-enablement zijn heel anders.

In de SDWAN-modus moet u de sec opnieuw laden om de hsec mogelijk te maken/te activeren. In de niet-SDWAN-modus maakt de CLI 'licentie function hsec' de sec op het apparaat mogelijk/geactiveerd. Een herlading is niet nodig op CSR1000v- en C8kv-platforms in de SDWAN-modus.

En geldt dit ook voor het deactiveren van de hsec-licentie?

De licentie van sec kan in de niet-SDWAN-modus worden verwijderd. De licentie van sec kan echter niet worden verwijderd terwijl de functie in gebruik is. De gebruiker moet de hsec-licentie uitschakelen/deactiveren met de CLI 'no licentie function hsec' en het apparaat opnieuw laden zodat de licentie niet-gebruikt kan worden en de opdracht **verwijderen** openen. De hsec-licentie 'uninstall' in de SDWAN-modus wordt niet ondersteund, omdat deze optie niet kan worden uitgeschakeld. De gebruiker kan echter naar de autonome modus gaan en als tijdelijke oplossing voor bekende problemen met de modus verwijderen.