

# SIP-inspectie uitschakelen op FTD

## Inhoud

---

---

## uitgeven

Een firewallbeheerder wil SIP-inspectie (Session Initiation Protocol) op een Firewall Threat Defense (FTD)-apparaat uitschakelen.

## milieu

- FTD met softwareversie 7.4.4. Ook andere software versies zijn hierbij betrokken.
- Firewall Management Center (FMC) met softwareversie 7.7.12. Ook andere software versies zijn hierbij betrokken.
- SIP-inspectie (Session Initiation Protocol) is ingeschakeld op FTD.

## resolutie

Er zijn 2 manieren om SIP-inspectie wereldwijd uit te schakelen:

Oplossing 1: SIP uitschakelen vanuit FTD CLISH CLI

Gebruik deze opdracht:

```
<#root>
```

```
>
```

```
configure inspection sip disable
```

Building configuration...

Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs

[OK]

## Verificatie

```
<#root>
```

```
>
```

```
show running-config policy-map | include sip
```

```
>
```

## Oplossing 2: SIP uitschakelen met FlexConfig

Navigeer in FMC naar Apparaten > FlexConfig en maak een FlexConfig-object met deze inhoud:

**Add FlexConfig Object**

Name:

Description:

⚠ Copy-pasting any rich text might introduce line breaks while generating CLI. Please verify the CLI before deployment.

|  | Deployment:  | Type:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect SIP
```

De CLI die moet worden geïmplementeerd:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
no inspect sip
```

toepassen Selecteer het FlexConfig-beleid en selecteer Voorbeeldconfiguratie om een voorbeeld te bekijken:



**Preview FlexConfig**

Select Device:  
mzafeiro\_FTD3100-2

```
access-group CSM_FW_ACL_global
!configure session LINA_UNSUPPORTED
policy-map global_policy
  class class-default
  class inspection_default
exit
!commit noconfirm revert-save
!configure session LINA_UNSUPPORTED
no dp-tcp-proxy
!commit noconfirm revert-save
```

###Flex-config Appended CLI ###  
policy-map global\_policy  
class inspection\_default  
no inspect SIP

Close

Tot slot: implementeer het beleid.

Verificatie

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show run policy-map | include sip
```

```
firewall#
```



---

Opmerking: u moet de bestaande SIP-verbinding uit de LINA-verbindingstabel wissen, zodat de verbindingen opnieuw worden gemaakt zonder SIP-inspectie. U kunt deze opdracht gebruiken om de bestaande SIP-verbindingen te controleren:

---

```
<#root>
```

```
firewall#
```

```
show conn port 5060
```

## SIP-inspectie voor specifieke hosts uitschakelen

Als u SIP-inspectie voor specifieke hosts wilt uitschakelen, controleert u <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html#toc-hId-2007972800>

## Oorzaak

Het uitschakelen van SIP-inspectie op FTD kan op 2 manieren worden gedaan:

- FTD CLI
- FlexConfig gebruiken

## Verwante inhoud

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/225969-configure-firewall-threat-defense.html>
- [Cisco Technical Support en downloads](#)

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.