

Bel voorwaartse instellingen op de SPA8000 telefoonadapter

Doel

De vraag voorwaartse instellingen staan de beheerder toe om de bestemming van een vraag te bepalen die wordt doorgestuurd. Ze hebben ook de optie om aanroepen naar een andere locatie door te sturen als de gebruiker een druk signaal krijgt of geen antwoord. Deze optie is zeer nuttig omdat het de beheerder toestaat om telefoonverkeer te beheren.

Dit artikel legt de procedures uit om de verschillende voorwaartse instellingen van een SPA8000 te veranderen.

Toepassbaar apparaat

- SPA8000

Softwareversie

- 6.1.12

Configuratie doorsturen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Admin Login > Basic > Voice > L1-L8**. De pagina *Lijn* wordt geopend. Scrollt naar het gebied Instellingen doorsturen.

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="30"/>

Stap 2. Voer het telefoonnummer in dat u wilt toewijzen om de oproep door te sturen in het veld Koftwet, al het droogprogramma.

Stap 3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt doorgeven wanneer de bestemming in het veld Busy Dest bezig is.

Stap 4. Voer het telefoonnummer in dat u vooruit wilt bellen wanneer de bestemming niet antwoordt in het veld Koftwet niet Ans Dest

Stap 5. Voer de tijd in seconden in die u wilt uitstellen voor de oproep in het veld Geen opnieuw instellen.

Stap 6. Klik op **Alle wijzigingen indienen** om de configuratie op te slaan.