

PortalGlobal Configuration op WAP321 access point

Doel

Dankzij het portal voor gevangenschap kunt u klanten blokkeren die zijn aangesloten op het WAP-netwerk. Clients zien een speciale webpagina voor authenticatiedoeleinden voordat zij het internet normaal mogen gebruiken. De interne verificatie van het portaal is voor zowel gasten als geauthentiseerde gebruikers, en maakt gebruik van de webbrowser door deze in een authenticatiemiddel te veranderen. De database van de geauthentiseerde gebruikers wordt lokaal opgeslagen op het WAP-apparaat of op de RADIUS-server. Captive portals worden in veel Wi-Fi-hotspots gebruikt om gebruikers op te laden om toegang tot internet te krijgen. De pagina met globale configuratie wordt gebruikt om de beheerstatus van de Captive Portal functie te controleren en om mondiale instellingen te configureren die invloed hebben op alle instellingen van het portal die op WAP-apparaat zijn geconfigureerd.

Dit document legt uit hoe u de wereldwijde configuratie van een portal kunt configureren op het WAP321-access point.

Toepasselijke apparaten

- WAP321

Softwareversie

- 1.0.3.4

Wereldwijde configuratie van Capture Portal

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Captive Portal > Global Configuration**. De pagina *Global Configuration* opent:

Global Configuration

Captive Portal Mode:

☒ Enable

Authentication Timeout:

Sec (Range: 60 - 600, Default: 300)

Additional HTTP Port:

(Range:1025-65535 or 80, 0 = Disable, Default: 0)

Additional HTTPS Port:

(Range:1025-65535 or 443, 0 = Disable, Default: 0)

Captive Portal Configuration Counters

Instance Count:	1
Group Count:	1
User Count:	1

Save

De pagina *Global Configuration* heeft een aantal niet-configureerbare velden, die de volgende informatie weergeven:

- Instance Count — Specificeert het aantal CP-instellingen (Captive Portal) dat op het WAP-apparaat is ingesteld. U kunt maximaal twee instanties configureren.
- Aantal groepen — Specificeert het aantal CP groepen dat op het WAP-apparaat is ingesteld. U kunt maximaal twee groepen instellen.
- User Count - Specificeert het aantal CP-gebruikers dat op het WAP-apparaat momenteel is ingesteld. U kunt maximaal 128 gebruikers configureren.

Stap 2. Controleer het aanvinkvakje **Enable** om de gevangen poortmodus in te schakelen.

Stap 3. Voer het aantal seconden in het veld Time-out bij verificatie in dat u het access point wilt gebruiken om de verificatiesessie open te houden met de bijbehorende draadloze client. De standaard authenticatietijd is 300 seconden. Het bereik loopt van 60 tot 600 seconden.

Stap 4. Voer het poortnummer in het veld Aanvullende HTTP-poort in als u een extra poort wilt gebruiken voor HTTP-verkeer. De standaardwaarde is 0 (uitgeschakeld). Het bereik loopt van 0 tot 65535.

Stap 5. Voer het poortnummer in het veld Aanvullende HTTPS-poort in als u een extra poort wilt gebruiken voor HTTPS-verkeer (HTTP-verkeer over SSL). De standaardwaarde is 0 (uitgeschakeld). Het bereik loopt van 0 tot 65535.

Opmerking: Deze extra havens worden uitsluitend gebruikt voor al het andere netwerkverkeer. Poortnummer 80 of 443 kan niet worden gebruikt omdat ze standaard zijn voor HTTP en HTTP. Ook kunnen HTTP- en HTTPS-poorten niet hetzelfde zijn.

Stap 6. Klik op **Save** om alle gemaakte configuraties op te slaan.