

Voldoen aan een geschikte voedingscyclus op de VOIP-gateway

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe kunt u het programma SPA400 en SPA9000 op de juiste manier inschakelen?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

[V. Hoe kan het SPA400 en SPA9000 correct op stroom worden gezet? A.](#)

Nadat u SPA400 als voicemail server voor uw netwerk hebt geconfigureren, wordt u aangeraden om alle apparaten op uw netwerk in de volgende volgorde aan te zetten: SPA400—>SPA9000—>SPA9xx-telefoons. Dit moet ervoor zorgen dat alle apparaten correct met de SPA400 voicemail server zullen registreren.

Voltooi de volgende stappen om het apparaat van stroom te voorzien:

Stroomcycli van de apparaten

Stap 1:

Trek de voedingskabel van de SPA400 uit.

Stap 2:

Trek de voedingskabel van de SPA9000 uit.

Stap 3:

Trek de voedingskabel van SPA9xx los en wacht 30 seconden.

Stap 4:

Steek de voedingskabel van SPA9xx in en wacht tot de lichten stabiel lijken.

Stap 5:

Steek de stekker van de SPA9000-voedingskabel in en wacht tot de lichten stabiel zijn.

Stap 6:

Steek de stekker van de SPA400-voedingskabel in en wacht tot de lichten stabiel zijn.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)