

Hoe stel ik de VCS in om tijden te laten zien in mijn lokale tijdzone?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe stel ik de VCS in om tijden te laten zien in mijn lokale tijdzone?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

Vraag. Hoe stel ik de VCS in om tijden in mijn lokale tijdzone te tonen?

A. Om de VCS tijd op basis van de lokale tijdzone te laten zien, moet u:

1. Het VCS configureren met informatie over een NTP-server (**stysteemconfiguratie > NTP > NTP-server**)
2. Stel de lokale tijdzone in op VCS (**stysteemconfiguratie > NTP > Tijdzone**)

De NTP-server biedt de VCS UTC-tijd. De VCS neemt vervolgens de UTC-tijd in en compenseert het met het aantal uren dat door de geselecteerde tijdzone is opgegeven om de lokale tijd te maken. Zodra deze is ingesteld, gebruikt de VCS de lokale tijdzone door de web UI en stelt de tijdstempel in die bij het begin van elke regel in het Event Log verschijnt.

Als u de VCS niet met details van een NTP-server configureren zal deze tijden laten zien gebaseerd op het besturingssysteem.

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)