

Licentie voor Cisco 5508 draadloze LAN-controllers

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Cisco 5508 WLC-licentiëring](#)

[Belangrijkste punten](#)

[Veelgestelde vragen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document biedt informatie over de Licentie voor Cisco 5508 draadloze LAN-controller (WLC) en beantwoordt ook een aantal veelgestelde vragen over Cisco 5508-licentiëring.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op:

- Cisco 5508 WLC

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Cisco 5508 WLC-licentiëring](#)

Cisco 5508 WLC biedt ondersteuning voor associatiehoeveelheden van access point (AP) via uitbreidbare softwarelicenties.

Dit is anders dan andere controllermodellen die vaste ondersteuning hebben voor de AP-kwantiteit, zoals NME-WLC, 2100, 4400 en WiSM-serie. Het aantal ondersteunde AP's voor niet-5508 WLC's kan worden afgeleid uit het modelnummer van de corresponderende controller. De AIR-WLC4402-12-K9 ondersteunt bijvoorbeeld twaalf AP's, de AIR-WLC2106-K9 ondersteunt zes AP's en de NME-AIR-WLC8-K9 ondersteunt acht AP's. WiSM-controllers hebben twee ingebouwde controllers die elk 150 AP's ondersteunen, voor een totaal van 300.

U kunt Cisco 5500 Series controllers met ondersteuning voor 12, 25, 50, 100, 250 of 500 AP's bestellen als basiscapaciteit van de controller. U kunt extra AP-capaciteit toevoegen door middel van capaciteit toevoegende licenties beschikbaar op 25, 50, 100 en 250 AP-capaciteiten. U kunt de capaciteitstoevoeglicenties toevoegen aan elke basislicentie in elke combinatie om te komen tot de maximale capaciteit van 500 AP's. De basis- en adderlicenties worden ondersteund door zowel rehosting als retourmateriaalautorisaties (RMA's).

Opmerking: Een 5500 Series WLC met een basislicentie van 12 kan alleen ondersteuning bieden aan maximaal 487 totale AP's omdat alleen 25, 50, 100 en 250 toegevoegde licenties worden ondersteund.

Belangrijkste punten

Ondersteuning voor 500 AP-licenties is een nieuwe functie en vereist WLC-code 7.0.98.

Surf naar

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/release/notes/crn7.0.html#wp626190> voor meer informatie.

Vóór 6.0.196, werden de vergunningen in BASE en PLUS types gescheiden.—Met 6.0.196 en alle recentere code (met inbegrip van 7.0 versies), zijn alle eigenschappen inbegrepen in een Draadloze LAN Controller Plus vergunning nu inbegrepen in de basisvergunning.

Surf naar

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1971780> voor meer informatie.

De 5508s worden geleverd met zowel permanente als evaluatiebasis en base-ap-count licenties die na 60 dagen verlopen.

Voor het bestellen van informatie over Cisco 5500 Series draadloze controllers:

Raadpleeg

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-521631.html.

Veelgestelde vragen

V. Hoe verkrijg ik een licentie van 5508?

A. Licenties kunnen worden aangeschaft via Cisco of uw Cisco-wederverkoper. Voor instructies hoe u een upgrade-licentie kunt verkrijgen voor het aantal ondersteunde AP's, raadpleegt u het gedeelte [Upgradelicentie of Capaciteit toevoegen](#) van de [configuratiehandleiding voor draadloze LAN-controllers](#) van [Cisco, release 7.0](#).

V. Hoe installeer ik een nieuwe 5508-licentie?

A. Het licentiebestand moet eerst worden gedownload naar een TFTP-server die de 5508 via IP kan bereiken. Raadpleeg na dit alles het gedeelte [Licentie installeren](#) van de [Configuratiehandleiding](#) van de [Cisco draadloze LAN-controller, release 7.0](#) voor de resterende stappen.

V. Hoe bekijk ik de huidige licentiestatus van een 5508?

A. Ga naar **Beheer > Softwareactivering > Licenties** om de huidige licentiestatus te bekijken via de GUI-interface van de controller.

Surf naar

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1879892> voor meer informatie.

V. Welke informatie heb ik nodig om voor het eerst een licentie aan te vragen?

A. De online-licentietool of de licentieagent vereist deze gegevens:

1. Product-ID, die altijd **AIR-CT5508-K9** zal zijn (dit is anders dan wat nodig is voor een RMA-licentie)
2. Serienummer van de 5508
3. PAK-certificaat dat is verkregen via uw Cisco-kanaalpartner of uw Cisco-vertegenwoordiger, of dat u online kunt bestellen via deze URL:

<http://www.cisco.com/web/ordering/root/index.html>.

V. Ik heb een vervanging/RMA 5508 ontvangen voor een defecte eenheid. Hoe kan ik de licentie overdragen op de nieuwe 5508?

A. Vervanging 5508s komt met deze vergunningen vooraf geïnstalleerd: permanente basis en evaluatiebasis, basis-ap-telling, die 60 dagen geldig zijn. Binnen 60 dagen moet u de bestaande licentie voor de nieuwe 5508 registreren.

Beschikken over deze informatie:

1. Product-ID, dat altijd **AIR-CT5508-CA-K9** is
2. Serienummer van de mislukte/oude 5508
3. (RMA) bij vervanging meegeleverd nummer 5508

Zodra u deze informatie klaar hebt, heb toegang tot deze URL om het verzoek in te dienen om de vergunning opnieuw te hebben toegewezen:

<https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts> (alleen [geregistreeerde](#) klanten)

Kies **Cisco 5500 Series draadloze controllers** en klik vervolgens op **RMA Portal**. Voer de gevraagde informatie in samen met de verificator van het beveiligingswoord en klik op **Doorgaan** (de serienummers en RMA-nummers in deze screenshot zijn alleen voor weergave):

Product License Registration



Use this page to transfer a license from a faulty device to a replacement device during the Return Material Authorization (RMA) process.

A * denotes a required field

Product Id : *

Serial Number : *

Return Material Authorization Number:



* For security purposes, please enter the word as shown above. If you have trouble viewing the word, click on Refresh to view a new word.

Voltooi de resterende aanwijzingen en de opnieuw gehoste licentie wordt u per e-mail toegestuurd.

Raadpleeg het gedeelte [Licenties overdragen naar een vervangingscontroller na een RMA](#)-sectie van de [Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide 7.0](#) voor de volledige procedure.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Configuratiehandleiding voor Cisco draadloze LAN-controllers, release 7.0](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.