



## Instellingen

---


- [De beltoon wijzigen, op pagina 1](#)
- [Het beltoonvolume aanpassen, op pagina 1](#)
- [Het volume tijdens een gesprek aanpassen, op pagina 1](#)
- [Weergavetaal van de telefoon, op pagina 2](#)

## De beltoon wijzigen

U kunt het geluid wijzigen dat uw telefoon gebruikt voor binnenkomende gesprekken.

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
- Stap 3** Druk op **Instellen** om de beltoon te gebruiken.
- 

## Het beltoonvolume aanpassen

Als de telefoon te hard of te zacht overgaat bij een inkomende oproep, kunt u het volume aanpassen. Als u het volume van de beltoon wijzigt, wordt het gespreksvolume niet gewijzigd wanneer u in gesprek bent.

## Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als het geluid van uw conferentietelefoon te hard of te zacht staat, kunt u het volume aanpassen terwijl u luistert naar de andere persoon.

## Weergavetaal van de telefoon

Uw telefoon kan tekst in meerdere talen weergeven. De beheerder stelt de taal die wordt gebruikt voor de telefoon. Als u wilt dat de taal wordt gewijzigd, neemt u contact op met de beheerder.