






Instellingen

- De gebruikerinstellingen voor de Cisco Phone-app openen, op pagina 1
- Het volume tijdens een gesprek aanpassen, op pagina 5
- De Instellingen-app openen, op pagina 5

De gebruikerinstellingen voor de Cisco Phone-app openen

Met de **Gebruikersinstellingen** kunt u bepaalde gespreksfuncties beheren.

Procedure

- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop** .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade** .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.
-

De beltoon wijzigen

Als deze optie is ingeschakeld door uw beheerder, kunt u de beltoon voor elke registratie wijzigen. Deze beltooninstellingen zijn alleen actief wanneer de telefoon is ingeschakeld en ontgrendeld. Als de telefoon is vergrendeld, wordt de standaardbeltoon uit het menu **Instellingen > Geluid** gebruikt.






Opmerking

De systeembeheerder kan een beltoon opgeven op de gespreksserver. Deze configuratie heeft voorrang op een willekeurige instelling op gebruikersniveau.




Opmerking U kunt ook een aangepaste beltoon instellen voor een contactpersoon met de optie **Beltoon instellen** van de contactpersoon.





Procedure


-
- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade** .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.
- Stap 4** Tik op de gewenste registratie-beltoon (**Reg 1-beltoon** of **Reg 2-beltoon**).
- Stap 5** Kies de gewenste beltoon.
- Stap 6** Tik op **OK**.
-

De compatibiliteitsmodus van gehoorapparaten instellen

De **Cisco Phone** -app bevat een compatibiliteitsmodus voor gehoorondersteuning. Als u een inductieve luisterspoel heeft voor uw hoortoestel, kan de telefoon de frequentierespons van de telefoon aanpassen. Akoestische hoortoestellen reageren niet op deze aanpassing.

Procedure






-
- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade** .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.
- Stap 4** Als u de compatibiliteitsmodus voor hoortoestellen wilt inschakelen, schuift u de schuifregelaar **Compatibiliteit van gehoorapparaten** naar rechts .

- Stap 5** Als u de compatibiliteitsmodus voor hoortoestellen wilt uitschakelen, schuift u de schuifregelaar **Compatibiliteit van gehoorapparaten** naar links .
-

Automatische ruisonderdrukking instellen

Als u in een lawaaiige omgeving werkt, kunt u uw **Cisco Phone**-app zo instellen dat achtergrondgeluid automatisch wordt weggefilterd.




Procedure



- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade**: .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.
- Stap 4** Als u automatische ruisonderdrukking wilt inschakelen, schuift u de schuifregelaar **Automatische ruisonderdrukking** naar rechts .
- Stap 5** Als u automatische ruisonderdrukking wilt uitschakelen, schuift u de schuifregelaar **Automatische ruisonderdrukking** naar links .
-

De telefoon instellen op trillen voordat hij overgaat

U kunt de **Cisco Phone**-app instellen op trillen voordat deze begint over te gaan.

Procedure






- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade**: .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.

- Stap 4** Gebruik de schuifregelaar **Trillen voor beltoon** om de functie Trillen voor beltoon in te schakelen  of uit te schakelen .
-

De telefoon instellen op Fade In Ring

U kunt de beltoon van de **Cisco Phone**-app zo instellen dat deze geleidelijk luider wordt als de telefoon overgaat.




Procedure

- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade** .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.
- Stap 4** Als u de beltoon geleidelijk luider wilt instellen, schuift u de schuifregelaar voor **Fade in ring** naar rechts .
- Stap 5** Als u deze functie wilt uitschakelen, schuift u de schuifregelaar voor **Fade in ring** naar links .
-

De telefoon instellen op Automatisch kiezen

U kunt de **Cisco Phone**-app zo instellen dat automatisch een nummer wordt gekozen.

Procedure

- Stap 1** De **Cisco Phone** -app openen
- Stap 2** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op het menu **Overloop**: .
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op het menu **Lade** .
- Stap 3** Kies een van de volgende opties op basis van de softwareversie van uw telefoon:
- Tik voor versie 1.2 op **Instellingen**.
 - Tik voor versie 1.3 of nieuwer op **Gebruikersinstellingen**.

- Stap 4** Gebruik de schuifregelaar voor **Automatisch kiezen inschakelen** om de functie voor automatisch kiezen in te schakelen  of uit te schakelen .
-


Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als het geluid van uw telefoon, de hoofdtelefoon of de luidspreker te hard of te zacht is, kunt u het volume wijzigen terwijl u in gesprek bent. Wanneer u het volume tijdens het gesprek wijzigt, is de wijziging alleen van toepassing op de optie (telefoon, hoofdtelefoon of luidspreker) die u op dat moment gebruikt. Als u bijvoorbeeld het volume aanpast terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt het volume van de telefoon niet gewijzigd.

Procedure


Druk op de geprogrammeerde knoppen **Volume omhoog** of **Volume omlaag** om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.


De Instellingen-app openen

Als deze optie is ingeschakeld door de beheerder, heeft uw telefoon een **Instellingen-app**  waarmee u instellingen kunt configureren, zoals Bluetooth[®]-verbindingen en beeld en geluid.

Als de beheerder de telefoon heeft geconfigureerd met een Smart Launcher, is de **Instellingen** niet beschikbaar. U kunt echter bepaalde volume- en weergave-instellingen echter altijd nog bereiken via de snelle instellingen.



Opmerking Als u de **Instellingen-app**, indien ingeschakeld, op een willekeurig scherm wilt openen, veegt u naar beneden op de statusbalk boven aan het scherm en tikt u op het tandwiel pictogram **instellingen** .

U kunt de **Instellingen-app** , indien ingeschakeld, ook openen via het startscherm. Veeg omhoog om het startprogramma te openen.

Procedure


Open de **Instellingen-app** .

Draadloze Bluetooth-technologie inschakelen

U kunt geen Bluetooth®-hoofdtelefoons en Bluetooth-luidsprekers op uw telefoon aansluiten. De telefoon ondersteunt geen andere Bluetooth-apparaten.

Voordat u een Bluetooth-toestel met uw telefoon kunt gebruiken, moet u de draadloze Bluetooth-technologie inschakelen.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Selecteer **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
 - Stap 3** Veeg de schuifbalk **Aan** naar rechts.
-


Een Bluetooth-apparaat koppelen

U kunt maximaal vijf Bluetooth®-apparaten met uw telefoon koppelen. Zodra de telefoon met een apparaat is gekoppeld, maakt deze verbinding met dat apparaat.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-technologie is ingeschakeld.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Selecteer **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
 - Stap 3** Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
De telefoon zoekt naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. De scan kan enkele minuten in beslag nemen.
 - Stap 4** Selecteer in de lijst met **Beschikbare apparaten** het gewenste apparaat en tik op **Koppelen**.
 - Stap 5** Voer indien nodig de PIN-code van het apparaat in.
-


Verbind een Bluetooth-apparaat

Nadat u een Bluetooth®-apparaat met uw telefoon hebt gekoppeld en verbinding hebt gemaakt, maakt het apparaat automatisch verbinding wanneer deze is ingeschakeld en zich in de buurt van de telefoon bevindt. Er kan slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding maken met de telefoon. Als u dus twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt ingeschakeld, gebruikt de telefoon het meest recent aangesloten apparaat. U kunt wijzigen welk Bluetooth-apparaat actief is aangesloten op uw telefoon.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-technologie is ingeschakeld.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
- Stap 2** Selecteer **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
- Stap 3** Selecteer het gewenste apparaat in de lijst **Beschikbare media-apparaten**.
-



De naam van een verbonden Bluetooth-apparaat wijzigen

Het is mogelijk om uw verbonden Bluetooth[®]-toestellen een andere naam te geven, zodat deze gemakkelijker te herkennen zijn.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de draadloze Bluetooth-technologie is ingeschakeld.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
- Stap 2** Tik op **Verbonden apparaten**.
- Stap 3** Kies uit de volgende opties:
- Tik voor een apparaat dat **Momenteel verbonden** is op de naam van het apparaat.
 - Tik voor **Beschikbare media-apparaten** of **Eerder verbonden apparaten** op **Instellingen**  naast het apparaat.
- Stap 4** Tik op **Bewerken**.
- Stap 5** Bewerk de **Apparaatnaam** en tik op **Naam wijzigen**.
-

Een Bluetooth-apparaat loskoppelen

U kunt het Bluetooth[®]-toestel dat momenteel aan de telefoon is gekoppeld, loskoppelen.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
- Stap 2** Selecteer **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
- Stap 3** Selecteer het aangesloten toestel en tik op **Verbinding verbreken**.
-

Een Bluetooth-apparaat vergeten


Als u niet langer wilt dat uw telefoon met een Bluetooth®-apparaat wordt gekoppeld, kunt u het apparaat vergeten.

Procedure

-
- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Selecteer **Verbonden apparaten** > **Verbindingsvoorkeuren** > **Bluetooth**.
 - Stap 3** Selecteer het apparaat en tik op **Vergeten**.
-

Het beltoonvolume aanpassen


Net als bij andere apparaten met Android, kunt u de beltoon en de volumes van uw telefoon aanpassen via een app Instellingen. In sommige organisaties kan de systeembeheerder de **Instellingen**-app uitschakelen.

U kunt de **Instellingen**-app  vinden op een van uw home-schermen of in het startscherm. Tik op de pijl omhoog of veeg naar boven om het startscherm te openen.



Opmerking Als de app **Instellingen** niet beschikbaar is omdat uw beheerder de telefoon heeft ingesteld met een Smart Launcher, kunt u de instelling **Beltoonvolume** mogelijk vinden onder **Volume** in de snelle instellingen.

Procedure

-
- Stap 1** Tik op de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Tik op **Geluid**.
 - Stap 3** Schuif om de **Beltoonvolume** aan te passen.
-

De helderheid van het scherm aanpassen


Standaard wordt de helderheid van het scherm automatisch aangepast op basis van de huidige lichtomstandigheden, zodat u gemakkelijk kunt zien wanneer u zich tussen donkere en lichte ruimtes verplaatst.

Als de systeembeheerder de **Instellingen**-app  niet heeft uitgeschakeld, kunt u ook handmatig het helderheidsniveau van het scherm aanpassen.




Opmerking Als de app **Instellingen** niet beschikbaar is omdat uw beheerder de telefoon heeft ingesteld met een Smart Launcher, kunt u de instelling **Beltoonvolume** mogelijk vinden onder **Volume** in de snelle instellingen.

Procedure


- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Tik op **Display**.
 - Stap 3** Tik op **Helderheidsniveau**.
 - Stap 4** Veeg de schuifregelaar om de **Helderheidsniveau** van het scherm aan te passen.
 - Stap 5** Schakel zo nodig **Adaptieve helderheid** in om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen op basis van de omgeving.
-

De uitschakeltijd van het scherm wijzigen


Indien de telefoon gedurende een tijdje inactief is, wordt het telefoonscherm uitgeschakeld en wordt de slaapstand geactiveerd. Als de systeembeheerder de **Instellingen**-app  niet heeft uitgeschakeld, kunt u de hoeveelheid inactieve tijd aanpassen voordat de telefoon in de slaapstand wordt gezet.

Om onbedoelde telefoonbewerkingen te voorkomen, kan het telefoonscherm alleen worden ingeschakeld met de aan-uitknop en de toegewezen knoppen (met uitzondering van de volumeknoppen).


Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
 - Stap 2** Tik op **Display**.
 - Stap 3** Tik op **Geavanceerd**.
 - Stap 4** Tik op **Time-out scherm**.
 - Stap 5** Selecteer de gewenste hoeveelheid tijd.
-

Het lettertype en de weergavegrootte wijzigen

Als de systeembeheerder de **Instellingen**-app  niet heeft uitgeschakeld, kunt u de grootte van het lettertype van alleen de tekst of van de hele weergave wijzigen. De weergavegrootte omvat alle interface-elementen zoals tekst en afbeeldingen.

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
- Stap 2** Tik op **Display**.
- Stap 3** Tik op **Geavanceerd**.
- Stap 4** Tik op **Tekengrootte** of **Weergavegrootte**.


- Stap 5** Gebruik de schuifregelaars voor **Tekengrootte** of **Weergavegrootte** om de tekengrootte en de weergavegrootte respectievelijk aan te passen.
-

Het scherm instellen op Automatisch roteren

Indien beschikbaar, kunt u de instelling **Schermscherm automatisch draaien** gebruiken om de beeldschermoriëntatie voor bepaalde toepassingen automatisch te veranderen in Liggend.

Schermscherm draaien werkt niet tijdens een hotswap van een Webex Wireless Phone 860-batterij.



- Opmerking** U kunt de functie Scherm automatisch draaien ook bereiken via de Snelle instellingen. Veeg naar beneden op de statusbalk boven in het scherm en tik op **Automatisch draaien**  om Scherm automatisch draaien in of uit te schakelen.
-

Procedure

- Stap 1** Open de **Instellingen**-app .
- Stap 2** Tik op **Toegankelijkheid**.
- Stap 3** Tik op **Schermscherm automatisch roteren** om deze functie in of uit te schakelen.
-