



Instellingen

- [Menu Instellingen](#), op pagina 1
- [Het volume tijdens een gesprek aanpassen](#), op pagina 7
- [Het beltoonvolume aanpassen](#), op pagina 8
- [Weergavetaal van de telefoon](#), op pagina 8

Menu Instellingen


U kunt bepaalde attributen en functies op uw telefoon beheren in het menu **Instellingen**.

De achtergrond wijzigen

De beheerder kan toestaan dat u de achtergrond van uw telefoon kunt wijzigen.

Achtergrondaafbeeldingen worden ondersteund op zowel uw Cisco IP-telefoon als uw toetsuitbreidingsmodule, als u deze hebt aangesloten op de telefoon.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Ga naar **Instellingen > Achtergrond**.
- Stap 3** Selecteer een achtergrond en voer een van de volgende stappen uit:
- Druk op **Voorbld** om de achtergrond op uw telefoonscherm te bekijken.
 - Druk op **Instellen** om de achtergrond toe te passen op de telefoon.
- Stap 4** Druk op **Terug**.
-

De beltoon wijzigen

U kunt het geluid wijzigen dat uw telefoon gebruikt voor binnenkomende gesprekken.


Procedure

- Stap 1** Selecteer **Instellingen** > **Voorkeuren** > **Beltoon**.
 - Stap 2** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 3** Selecteer **Instellingen** > **Beltoon**.
 - Stap 4** Selecteer een lijn.
 - Stap 5** Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
 - Stap 6** Druk op **Instellen** om de beltoon te gebruiken.
-

De helderheid van het scherm aanpassen


U kunt de helderheid van het telefoonscherm wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.

Procedure


- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Helderheid**.
 - Stap 3** Druk op het Navigatiecluster naar links om de helderheid te verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.
 - Stap 4** Druk op **Opslaan**.
-

Het contrast aanpassen

U kunt het contrast van uw Cisco IP-telefoon 8811 wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is.

Als u wilt controleren welk telefoonmodel u hebt, drukt u op **Toepassingen**  en selecteert u **Telefoongegevens**. In het veld **Modelnummer** wordt het telefoonmodel weergegeven.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
 - Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Contrast**.
 - Stap 3** Selecteer **Contrast**.
 - Stap 4** Druk op het Navigatiecluster aan de linkerzijde om het contrast te verlagen of aan de rechterzijde om het contrast te verhogen.
 - Stap 5** Druk op **Opslaan** om het contrast in te stellen.
-


De lettergrootte wijzigen

U kunt het contrast van de lettertypegrootte op uw telefoon wijzigen zodat het scherm eenvoudiger te lezen is. Als u het lettertype echter groter maakt, worden bepaalde berichten mogelijk afgekapt.

De lettergrootte heeft invloed op de volgende labels:

- Gespreksscherm (naam beller en functietoetslabels)
- Naam van de beller in Recent
- lijnlabels op het telefoonscherm


Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Lettergrootte**.
- Stap 3** Selecteer een lettergrootte en druk op **Instellen**.
- Stap 4** Druk op **Afsluiten** om terug te gaan naar het venster **Toepassingen**.
-

De telefoonnaam wijzigen

U kunt de naam van de telefoon wijzigen. Uw mobiele apparaat geeft deze naam weer wanneer u uw mobiele apparaat koppelt aan uw bureautelefoon.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen** > **Telefoonnaam**.
- Stap 3** Gebruik het toetsenblok om een naam op te geven.
- Stap 4** Druk op **Toepassen**.
- Stap 5** Druk op **Terug**.
-


Video-instellingen

Als u een videotelefoon hebt, beschikt u over instellingen om de video te beheren.

De helderheid van de video aanpassen

Als de verlichting in uw kantoor het lastig maakt om de video te zien, kunt u de helderheid aanpassen.

Procedure


- Stap 1** Draai de ring rond de camera rechtsom om de sluiters te openen.
- Stap 2** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 3** Selecteer **Instellingen > Video > Belichting**.
- Stap 4** Druk op het Navigatiecluster naar links om de helderheid te verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.
- Stap 5** Druk op **Opslaan**.
-

De videobandbreedte aanpassen

Tijdens een videogesprek kan uw video plotseling stoppen of vertraging vertonen ten opzicht van de audio. De vertraging wordt vaak veroorzaakt door een druk netwerk.

Uw telefoon selecteert automatisch de bandbreedte-instelling waarmee de vereisten van het audio- en videonetwerk in balans worden gebracht. Als er vaak vertraging van de video optreedt, kunt u een vaste bandbreedte selecteren. We raden aan om bij de laagste instelling te beginnen en de instelling alleen te verhogen wanneer de videovertraging aanhoudt.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen > Video > Bandbreedte**.
- Stap 3** Selecteer een bandbreedte-instelling.
- Stap 4** Druk op **Opslaan** om de bandbreedte op te slaan.
-

Videogesprekken op uw computer weergeven

U kunt het videogedeelte van een gesprek op uw computer weergeven in plaats van op het telefoonscherm. Het audiogedeelte van het gesprek blijft op uw telefoon.

U kunt geen desktelefoonvideocapaciteiten op een telefoon gebruiken als een videocamera is aangesloten, zoals een Cisco IP-telefoon 8845 of 8865.

Voordat u begint

Sluit de computer met een Ethernet-kabel aan op de pc-poort van uw telefoon en meld u aan bij Cisco Jabber voor Windows of Cisco Jabber voor Mac. De telefoon moet zijn aangesloten op de eerste netwerkinterfacekaart (NIC1) van de computer.

De Pc-poort van de telefoon is uitgeschakeld wanneer Wi-Fi is ingeschakeld op uw telefoon.


U hebt de nieuwste versie van Cisco Media Services Interface (MSI) en één van de volgende producten nodig:

- Cisco Jabber voor Windows 9.7(5) of later
- Cisco Jabber voor Mac 10.8.1 of later

Neem contact op met de beheerder als u niet beschikt over de nieuwste versie van Cisco Jabber of MSI. Zie de volgende artikelen voor een lijst met hardware- en softwarevereisten:

- Releaseopmerkingen voor Cisco Jabber voor Windows op <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html>.
- Releaseopmerkingen voor Cisco Jabber voor Mac op <http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html>

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen > Video**.
- Stap 3** Selecteer **Video via computer**.
- Stap 4** Selecteer **Aan** om de video in te schakelen.
-

De waarschuwing voor uw stem verlagen uitschakelen

Als u spreekt met een luide stem, kunt u instellen dat uw telefoon u waarschuwt om op een passend niveau te spreken. Als u luid spreekt (boven een vooraf bepaalde drempelwaarde), wordt een waarschuwingsbericht weergegeven op het telefoonscherm. Er wordt een geluid afgespeeld wanneer u na de eerste waarschuwing nog steeds luid praat.

U moet uw stem verlagen of **Negeren** selecteren om het bericht te sluiten.

Uw beheerder kan deze functie in- en uitschakelen. Wanneer de functie is uitgeschakeld, wordt het bericht of het item niet weergegeven in het menu **Instellingen**.

Wanneer deze optie is ingeschakeld door uw beheerder, is de waarschuwing Stem verlagen standaard ingeschakeld op uw telefoon, maar u kunt deze ook zelf inschakelen. Deze functie is alleen beschikbaar voor handsets en hoofdtelefoons.

Procedure


- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Navigeer naar **Instellingen > Uw stem verlagen**.
- Stap 3** Druk op **Uit**.
- Stap 4** Druk op **Ok** in het pop-upvenster.
-

Gesproken feedback inschakelen vanuit Toegankelijkheid

U kunt Spraakfeedback in- of uitschakelen door de knop Selecteren op de navigatiering drie keer in te drukken. U kunt deze functie ook openen via de instelling Toegankelijkheid op uw telefoon.

Met Spraakfeedback ingeschakeld, drukt u twee keer op de schermtoetsen om een functie te gebruiken of te configureren.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Toegankelijkheid > Gesproken feedback**.
- Stap 3** Selecteer **Aan** om de functie in te schakelen.
- Stap 4** Selecteer twee keer **Afsluiten** om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar Toepassingen.


Verwante onderwerpen

[Spraakfeedback](#)

De snelheid van spraak aanpassen

U kunt de snelheid van de spraakfeedback aanpassen, als deze te snel of te langzaam wordt gelezen. Spraakfeedback moet zijn ingeschakeld voordat u een spraaksnelheid kunt selecteren.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .
- Stap 2** Selecteer **Toegankelijkheid > Spraaksnelheid**.
- Stap 3** Druk omhoog en omlaag op het navigatiecluster om te navigeren. Druk op **Selecteren** om een snelheid te kiezen.
- Stap 4** Selecteer **Opslaan** twee keer om uw instellingen op te slaan en terug te gaan naar Toegankelijkheid.
- Stap 5** Selecteer **Afsluiten** twee keer om terug te gaan naar het menu Toepassingen.

Verwante onderwerpen

[Spraakfeedback](#)

Het LED-lampje voor de knop **Kiezen** uitschakelen voor energiebesparingsmodus

U kunt het LED-lampje voor de knop **Kiezen** uitschakelen wanneer energiebesparingsmodus is ingeschakeld. Dit vermindert de visuele afleiding op uw werkplek.

De knop **Kiezen** vindt u in het midden van het navigatiecluster op uw telefoon. Het LED-lampje voor de knop **Kiezen** is standaard ingeschakeld in de energiebesparingsmodus.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Toepassingen** .

Stap 2 Kies **Instellingen > Indicator energiebesparing**.

Stap 3 Druk op **Uit** om het LED-lampje uit te schakelen.

Stap 4 Klik in het waarschuwingsvenster op **OK**.

Uw hoofdtelefoon koppelen aan uw gebruikersgegevens

U kunt uw hoofdtelefoon vanaf uw telefoon koppelen aan uw aanmeldings-id. De koppeling helpt u bij het gebruik van Extension Mobility.

Als u de koppeling met de hoofdtelefoon wilt verwijderen, neemt u contact op met de beheerder. U kunt uw hoofdtelefoon koppeling niet wijzigen of bijwerken in het telefoonmenu.



Opmerking Als de hoofdtelefoon wordt bijgewerkt of u een gesprek voert, kan de koppeling niet tot stand worden gebracht. Wacht totdat de upgrade is voltooid of het gesprek is beëindigd voordat u deze procedure uitvoert.


Voordat u begint

- De Cisco-hoofdtelefoon 500-serie verbindt de telefoon door middel van de USB- of Y-kabel, of wordt aan de telefoon gekoppeld met de Cisco-hoofdtelefoon 560-serie met standaardbasis of Cisco-headset 560-serie met multibasis.

De Cisco-hoofdtelefoon 730 maakt verbinding met de telefoon met de USB of wordt gekoppeld met de USB HD-adapter voor Cisco-hoofdtelefoon.

- Een upgrade van de hoofdtelefoonfirmware kan niet worden uitgevoerd.
- De telefoon moet inactief zijn.

Procedure

Stap 1 Druk op uw bureautelefoon op **Toepassingen** .

Stap 2 Selecteer **Accessoires > Cisco-hoofdtelefoon > Instellingen > Gebruiker koppelen**.

Stap 3 Voer uw gebruikersnaam en pincode in.

Stap 4 Druk op **Verzenden**.

Verwante onderwerpen

[Aanmelden bij Extension Mobility met uw Cisco-hoofdtelefoon](#)

Het volume tijdens een gesprek aanpassen


Als het geluid van uw telefoon, de hoofdtelefoon of de luidspreker te hard of te zacht is, kunt u het volume wijzigen terwijl u naar de andere persoon luistert. Wanneer u het volume tijdens het gesprek wijzigt, is de wijziging alleen van toepassing op de optie (telefoon, hoofdtelefoon of luidspreker) die u op dat moment

gebruikt. Als u bijvoorbeeld het volume aanpast terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt het volume van de telefoon niet gewijzigd.

Procedure

Stap 1 Druk op **Volume**  aan de linker- of rechterkant om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.




Stap 2 Druk op **Volume**  omhoog of omlaag om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.


Het beltoonvolume aanpassen

Als de telefoon te hard of te zacht overgaat bij een inkomende oproep, kunt u het volume aanpassen. Als u het volume van de beltoon wijzigt, wordt het gespreksvolume niet gewijzigd wanneer u in gesprek bent.

Procedure

Stap 1 Druk op **Volume**  aan de linker- of rechterkant om het volume van de beltoon te wijzigen wanneer de telefoon overgaat.



Stap 2 Druk op **Volume**  aan de boven- of onderkant om het volume te wijzigen wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.

Weergavetaal van de telefoon

Uw telefoon kan tekst in meerdere talen weergeven. De beheerder stelt de taal die wordt gebruikt voor de telefoon. Als u wilt dat de taal wordt gewijzigd, neemt u contact op met de beheerder.

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.