



Instellingen

- [Menu Instellingen, op pagina 1](#)
- [Het beltoonvolume voor een binnenkomend gesprek instellen, op pagina 18](#)
- [Het gespreksvolume wijzigen, op pagina 18](#)

Menu Instellingen



U kunt uw handset aanpassen in het menu **Instellingen**.

Menu Audio-instellingen

Stille modus instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt de handset laten stoppen met rinkelen bij een inkomend gesprek. Dit wordt de stille modus genoemd. Als de handset in stille modus staat, worden inkomende gesprekken op het scherm weergegeven, maar wordt er geen beltoon afgespeeld.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen**.
- Stap 3** Markeer **Stil**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de handset te laten rinkelen of druk op **Aan** om het rinkelen uit te schakelen.
-

Het beltoonvolume instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt het volume van de beltoon wijzigen. Dit volume heeft geen invloed op het volume tijdens een gesprek.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Kies **Instellingen**  > **Audio-instellingen** > **Beltoonvolume**.
- Stap 3** Druk rechts of links op de ring van de navigatiecluster .
- Stap 4** Druk op **Ok** om het volume op te slaan.
-

Verwante onderwerpen



[Het beltoonvolume voor een binnenkomend gesprek instellen](#), op pagina 18

De beltoon voor verschillende gesprekstypen instellen


Voor de volgende gesprekstypen kunt u verschillende beltonen instellen:

- Normaal gesprek
- Normaal bericht
- Urgent bericht
- Noodgeval Hoog, Medium en Laag
- Waarschuwing

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen**.
- Stap 3** Kies de beltoon die u wilt wijzigen.
- 6823 handsetBeltoonmelodie
 - 6825 handset:
 - Beltoon melodie
 - Beltoon normaal bericht
 - Beltoon dringend bericht
 - Beltoon noodgeval
 - Beltoon noodgeval hoog
 - Beltoon noodgeval medium
 - Beltoon noodgeval laag




- Waarschuwingston

- Stap 4** Druk boven- of onderaan op de ring van de navigatiecluster  om een beltoon te markeren.
- Stap 5** Druk op **Afspelen** om de beltoon te beluisteren.
- Stap 6** Druk op **Selecteren** om de beltoon te bewaren.


Beltoon instellen voor luidruchtige omgeving

U kunt de harde beltoon zo instellen dat de u de handset hoort in een onrustige omgeving. Deze instelling heeft voorrang op de aangepaste beltoon voor een lokale contactpersoon. Met deze instelling kunt u het handsetvolume aanpassen en de handset in de stille modus laten overgaan.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen** > **Beltoon**.
- Stap 3** Druk boven- of onderaan op de ring van het navigatiecluster  om **Harde beltoon** te markeren.
- Stap 4** (Optioneel) Druk op **Afspelen** om de beltoon te beluisteren.
- Stap 5** Druk op **Selecteren** om de beltoon te bewaren.

Het waarschuwingsvolume instellen

U kunt het volume wijzigen van de toon die u hoort als u drukt op **Noodgeval** .

U kunt het waarschuwingsvolume van de 6823 handset niet wijzigen.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Kies **Instellingen**  > **Audio-instellingen** > **Waarschuwingsvolume**.
- Stap 3** Druk rechts of links op de ring van de navigatiecluster .
- Stap 4** Druk op **Ok** om het volume op te slaan.

De trilmodus van de handset instellen

U kunt de handset instellen om te trillen wanneer er een gesprek binnenkomt.

U kunt de 6823 handset instellen op de trilmodus.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Kies **Instellingen**  > **Audio-instellingen** > **Trillen**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **Uit** (standaard): bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset niet.
 - **Trillen en vervolgens rinkelen**: bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset en rinkelt hij daarna.
 - **Alleen trillen**: bij een inkomend gesprek op de handset trilt de handset. U hoort de beltoon niet.
 - **Trillen en rinkelen**: bij een inkomend gesprek op de handset, trilt en rinkelt de handset tegelijkertijd.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De toetstoon instellen

U kunt instellen welk geluid u hoort wanneer u een toets indrukt.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Kies **Instellingen**  > **Audio-instellingen** > **Toetsgeluid**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **Stil** (standaard): u hoort niets wanneer u een toets indrukt.
 - **Klik**: u hoort een klik wanneer u een toets indrukt.
 - **Toon**: u hoort een toon wanneer u een toets indrukt.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

Het bevestigingsgeluid instellen

U kunt de handset instellen om een toon af te spelen wanneer u een instelling op de handset wijzigt.


Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen**.
- Stap 3** Markeer **Bevestigingsgeluid**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de toon te stoppen of druk op **Aan** om de handset de toon te laten afspelen.
-



De bereikwaarschuwing instellen

Als u wandelt terwijl u telefoneert, is het gemakkelijk om buiten het bereik van het basisstation of de versterker te komen. Wanneer u buiten het bereik wandelt, wordt het gesprek abrupt beëindigd.

U kunt uw handset instellen om u een toon te geven wanneer het signaal van het basisstation of de versterker te zwak wordt. Wanneer u de toon hoort, weet u dat u zich dichterbij het basisstation of de versterker moet verplaatsen.

Als u niet in gesprek bent en buiten het bereik wandelt, ziet u een  op het scherm.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen**.
- Stap 3** Markeer **Bereikwaarschuwing**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de toon te stoppen of druk op **Aan** om de handset de toon te laten afspelen.
-

De laderwaarschuwing instellen

U kunt instellen dat de handset een toon afspeelt wanneer u de handset op de lader plaatst.

Procedure



- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Audio-instellingen**.
- Stap 3** Markeer **Laderwaarschuwing**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de toon te stoppen of druk op **Aan** om de handset de toon te laten afspelen.
-

Menu Tijd en datum

De tijdsindeling instellen

U kunt instellen op welke manier de tijd op de handset wordt weergegeven.

Procedure



- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Tijd & datum** > **Tijd**.
- Stap 3** Druk op **Notatie**.
- Stap 4** Markeer uw keuze.
- **24 uur** (standaard): de tijd wordt in 24-uursnotatie weergegeven.
 - **am/pm**: de tijd wordt in 12-uursnotatie weergegeven.
- Stap 5** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De datumindeling instellen

U kunt instellen op welke manier de datum op de handset wordt weergegeven.

In deze procedure wordt de datum 24 augustus 2018 gebruikt voor de opties. De opties worden weergegeven in de datum op uw handset.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Tijd & datum** > **Datum**.
- Stap 3** Druk op **Notatie**.
- Stap 4** Markeer uw keuze.
- **24-08-2018** (standaard): de datum wordt in de notatie dd-mm-jjjj weergegeven.
 - **08/24/2018**: de datum wordt in de notatie mm/dd/jjjj weergegeven.
 - **24-aug-2018**: de datum wordt in de notatie dd-mmm-jjjj weergegeven.
 - **24/08/2018**: de datum wordt in de notatie dd/mm/jjjj weergegeven.
 - **24.08.2018**: de datum wordt in de notatie dd.mm.jjjj weergegeven.
 - **2018-08-24**: de datum wordt in de notatie jjjj-mm-dd weergegeven.
- Stap 5** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De taal instellen

U kunt de taal van de handset instellen.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Taal**.
- Stap 3** Markeer een van deze talen:
- Nederlands
 - Español
 - Deutsch
 - Francais
 - Italiano
 - Nederlands
 - Português
 - Dansk
 - Svenska
 - Turkce
 - Polski
 - Russisch
 - Norsk
 - Sloveens
 - Cestina
 - Hrvatski
 - Srpski
 - Magyar
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De LED van de handset instellen

De LED bovenaan de handset kan groen, geel en groen oplichten. U kunt de gewenste kleur voor specifieke situaties instellen.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **LED-sigitaal**.
- Stap 3** Selecteer de LED-keuze.
- **Groene LED**
 - **Oranje LED**
 - **Rode LED**
- Stap 4** Markeer de keuze voor de op te lichten LED.
- **Uit**: de LED zal niet oplichten.
 - **Gemiste oproep**: de LED licht op als u een oproep hebt gemist.
 - **Spraakbericht**: de LED licht op als u een voicemailbericht hebt.
 - **Batterij bijna leeg**: de LED licht op als de batterij van de handset bijna leeg is.
- Stap 5** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De timer instellen om het scherm uit te schakelen

U kunt de handset zodanig instellen dat het scherm na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld. Voordat het scherm wordt uitgeschakeld, wordt het na een bepaalde periode van inactiviteit gedimd.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Energiebesparing**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **5 seconden**: het scherm wordt na 2 seconden gedimd en na 5 seconden uitgeschakeld.
 - **10 seconden**: het scherm wordt na 5 seconden gedimd en na 10 seconden uitgeschakeld.
 - **20 seconden**: het scherm wordt na 5 seconden gedimd en na 20 seconden uitgeschakeld.
 - **30 seconden**: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 30 seconden uitgeschakeld.
 - **45 seconden**: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 45 seconden uitgeschakeld.
 - **60 seconden**: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 60 seconden uitgeschakeld.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

Beveiligingsmenu

De handsetvergrendeling en de pincode instellen



U kunt de handset instellen zodat die een pincode vereist om te worden ontgrendeld.



Opmerking Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

De standaardpincode is 0000.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Beveiliging** > **Telefoonvergrendeling**.
- Stap 3** Voer de pincode in en druk op **OK**.
- Stap 4** Markeer **Telefoonvergrendeling**.
- Stap 5** Druk op **Uit** om geen pincode te vragen of op **Aan** om wel een pincode te vragen.
- Stap 6** Selecteer **Pincode wijzigen**.
- Stap 7** Voer een nieuwe pincode in en druk op **OK**.
U moet vier cijfers gebruiken voor de pincode.
- Stap 8** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen

[Toetsenblok van de handset vergrendelen](#)

[Toetsenblok van de handset ontgrendelen](#)


De timer instellen om de handset automatisch te vergrendelen


U kunt de handset instellen om het toetsenblok na een specifieke periode van inactiviteit te vergrendelen. Wanneer het toetsenblok wordt vergrendeld, moet u het ontgrendelen alvorens u het kunt gebruiken.



Opmerking Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .

- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Beveiliging** > **Automatische toetsenblokvergrendeling**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **Uit** (standaard): het toetsenblok wordt nooit vergrendeld.
 - **15 seconden**: het toetsenblok wordt na 15 seconden vergrendeld.
 - **30 seconden**: het toetsenblok wordt na 30 seconden vergrendeld.
 - **45 seconden**: het toetsenblok wordt na 45 seconden vergrendeld.
 - **1 minuut**: het toetsenblok wordt na 1 minuut vergrendeld.
 - **2 minuten**: het toetsenblok wordt na 2 minuten vergrendeld.
 - **3 minuten**: het toetsenblok wordt na 3 minuten vergrendeld.
 - **4 minuten**: het toetsenblok wordt na 4 minuten vergrendeld.
 - **5 minuten**: het toetsenblok wordt na 5 minuten vergrendeld.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen


[Toetsenblok van de handset vergrendelen](#)

[Toetsenblok van de handset ontgrendelen](#)

De pincode voor de instellingen wijzigen

U kunt instellen dat de handset een pincode vraagt alvorens de standaardinstellingen kunnen worden teruggezet. De standaardpincode is 0000.




Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Beveiliging** > **Pincode wijzigen**.
- Stap 3** Voer de huidige pincode in en druk op **OK**.
- Stap 4** Voer een nieuwe pincode in en druk op **OK**.
- U moet vier cijfers gebruiken voor de pincode.
- Stap 5** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De naam van de handset instellen

U kunt de handset een naam geven. De naam wordt weergegeven op het hoofdscherm van de handset.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Handsetnaam**.
- Stap 3** Voer met behulp van het toetsenblok een naam in.
- Stap 4** (Optioneel) Als u speciale symbolen wilt gebruiken, drukt u op **Symbool** of op de middelste schermtoets, navigeert u naar het vereiste symbool, en drukt u op **Kiezen**.
- Stap 5** (Optioneel) Als u het laatste teken wilt verwijderen, drukt u op **Wissen** .
- Stap 6** Druk op **Opslaan**.
-

Selecteer uw standaardlijn

Als u meerdere lijnen hebt, kunt u de lijn selecteren die u als primaire lijn wilt gebruiken. U kunt de secundaire lijn selecteren wanneer u deze wilt gebruiken.

Procedure


- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Lijn**.
- Stap 3** Selecteer de lijn die u als primaire lijn wilt gebruiken.
- Stap 4** Druk op **Opslaan**.
-

Automatisch beantwoorden instellen op uw DECT-handset

U kunt instellen hoe de handset inkomende oproepen verwerkt.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Automatisch beantwoorden**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.

- **Normaal** (standaard): u drukt op **Beantwoorden/verzenden**  om de oproep te beantwoorden.
- **Een willekeurige toets**: u kunt op een willekeurige toets drukken om de oproep te beantwoorden.

- **Automatisch:** de inkomende oproep wordt automatisch beantwoord.

Stap 4 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

De -handset tijdens het opladen laten rinkelen

Als u de handset tijdens het opladen niet wilt laten rinkelen, kunt u de beltoon uitschakelen. Inkomende oproepen blijven op het scherm verschijnen.

Procedure

Stap 1 Druk op **Menu** .


Stap 2 Selecteer **Instellingen**  > **Stil opladen**.

Stap 3 Markeer uw keuze.

- **Uit** (standaard): de handset zal rinkelen terwijl die zich op de lader bevindt.
- **Stil:** de handset zal niet rinkelen terwijl die zich op de lader bevindt.


Stap 4 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Niet storen instellen

U kunt de handset zodanig instellen dat u niet wordt gestoord als u een inkomende oproep ontvangt. Dit wordt de modus Niet storen (NST) genoemd. Als uw telefoon zich in deze modus bevindt, ziet u het NST-pictogram  in de koptekst van het scherm. Als u een oproep ontvangt terwijl NST actief is, wordt de oproep naar de voicemail gestuurd.

Als uw telefoon zich in de modus NST bevindt, zijn veel pictogrammen in de koptekst anders dan normaal. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw beheerder NST activeren.

Procedure

Stap 1 Druk op **Menu** .

Stap 2 Selecteer **Instellingen**  > **Niet storen**.

Stap 3 Markeer uw keuze.

- **Uitgeschakeld** (standaard): de NST-modus is uitgeschakeld.
- **Ingeschakeld:** de NST-modus is ingeschakeld.


Stap 4 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen

[Niet Storen in- en uitschakelen met een stercode](#)
[Koptekstpictogrammen](#)

Uw Beller-ID verbergen als u een gesprek plaatst

Procedure

Stap 1 Druk op **Menu** .

Stap 2 Selecteer **Instellingen**  > **Nummer verbergen**.

Stap 3 Markeer uw keuze.

- **Uit** (standaard): uw nummerweergave wordt altijd verzonden.
- **Aan voor de volgende oproep**: uw nummerweergave wordt bij de volgende oproep niet verzonden. Bij latere gesprekken zal de nummerweergave wel opnieuw worden verzonden.
- **Altijd aan**: uw handset verzendt nooit de nummerweergave.


Stap 4 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen


[Bellergegevens blokkeren en deblokkeren met een stercode](#)

Menu Gesprek doorschakelen

Gesprekken onvoorwaardelijk doorschakelen instellen

U kunt uw handset zodanig instellen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen  in de koptekst op het scherm.

Procedure

Stap 1 Druk op **Menu** .

Stap 2 Selecteer **Instellingen**  > **Oproep doorverbinden** > **Onvoorwaardelijk doorverbinden**.

Stap 3 Markeer **Onvoorwaardelijk doorverbinden**.

Stap 4 Druk op **Uit** om de functie uit te schakelen of op **Aan** om de functie in te schakelen.


Stap 5 Markeer **Doorverbinden naar** en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.

Stap 6 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen

[Alle gesprekken doorschakelen activeren en deactiveren met sterpcodes](#)


Gesprek doorschakelen als er geen antwoord komt

U kunt uw handset zodanig instellen dat onbeantwoorde oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen  in de koptekst op het scherm.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Oproep doorverbinden** > **Doorverbinden als er geen antwoord komt**.
- Stap 3** Markeer **Doorverbinden als er geen antwoord komt**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de functie uit te schakelen of op **Aan** om de functie in te schakelen.
- Stap 5** Markeer **Doorverbinden naar** en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.
- Stap 6** Markeer **Doorverbinden na (s)** en voer de tijd in seconden in waarna de oproep moet worden doorverbonden.
- Stap 7** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

Gesprekken doorschakelen als de lijn bezet is

U kunt uw handset zodanig instellen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld als u in gesprek bent (als de lijn bezet) is. Als een oproep op uw handset wordt doorgeschakeld, ziet u het pictogram Gesprekken doorschakelen  in de koptekst op het scherm.



Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Oproep doorverbinden** > **Doorverbinden bij bezet**.
- Stap 3** Markeer **Doorverbinden bij bezet**.
- Stap 4** Druk op **Uit** om de functie uit te schakelen of op **Aan** om de functie in te schakelen.
- Stap 5** Markeer **Doorverbinden naar** en voer het telefoonnummer in dat de oproep moet ontvangen.
- Stap 6** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De screensaver voor inactief instellen

Wanneer de handset zich in de lader bevindt, kunt u de weergave van het scherm regelen.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Schermb beveiliging inactiviteit**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **Uit** (standaard): het scherm wordt na de ingestelde tijd in [De timer instellen om het scherm uit te schakelen, op pagina 8](#) uitgeschakeld.
 - **Inactiviteitsklok (gedimd)**: het scherm geeft de gedimde klok weer.
 - **Opstartafbeelding (gedimd)**: het scherm toont de gedimde opstartafbeelding.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

De klok voor inactief instellen

U kunt instellen of de tijd op het startscherm wordt weergegeven als de handset inactief is.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Inactiviteitsklok**.
- Stap 3** Markeer uw keuze.
- **Uit**: de tijd wordt niet op het startscherm weergegeven.
 - **Aan** (standaard): de tijd wordt op het startscherm weergegeven.
- Stap 4** Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.
-

Bluetooth-menu

U kunt een Bluetooth[®]-headset gebruiken met uw handset. Om de headset te gebruiken, moet u Bluetooth inschakelen en de headset met de handset koppelen.


De 6823 handset ondersteunt Bluetooth niet.

Bluetooth en uw handset

Bluetooth-verbindingen werken het beste als u zich binnen 1 tot 2 meter van uw handset bevindt, maar u kunt mogelijk ook 20 meter verderop staan. De Bluetooth-verbinding kan slechter worden als zich tussen uw handset en het aangesloten apparaat een barrière (muur, deur, raam), een groot metaal voorwerp of andere elektronische apparaten bevinden.

Bluetooth inschakelen

U kunt een Bluetooth®-headset gebruiken met uw handset. Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als Bluetooth is ingeschakeld, verbruikt de handset meer energie.

Als Bluetooth is ingeschakeld, ziet u het Bluetooth-pictogram  in de koptekst van het scherm. Het pictogram verandert wanneer u een Bluetooth-headset aan de handset hebt gekoppeld.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Bluetooth** > **Inschakelen/uitschakelen**.
- Stap 3** Druk op **Ja** om Bluetooth in te schakelen of op **Nee** om Bluetooth uit te schakelen.
-

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen



U kunt een lijst met gekoppelde Bluetooth®-apparaten weergeven.

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Bluetooth** > **Apparaten zoeken**.
- Stap 3** Markeer uw headset in de lijst en druk op **Selecteren**.
-

De gekoppelde Bluetooth-apparaten beheren

Procedure

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Instellingen**  > **Bluetooth** > **Gekoppelde apparaten**.

Stap 3 Markeer de headset die u wilt beheren en voer een van de volgende acties uit:


- Druk op **Verbinding verbreken** om de verbinding met de headset te verbreken. De headset blijft gekoppeld met de handset, maar is inactief. U moet op **Verbinden** drukken om opnieuw verbinding te maken met de hoofdtelefoon.
- Druk op **Meer** en selecteer **Naam wijzigen** om de naam van de headset te bewerken.
- Druk op **Meer** en selecteer **Alles verwijderen** om alle headsets in de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
- Druk op **Meer** en selecteer **Verwijderen** om de headset uit de lijst te verwijderen (ontkoppelen). U moet het verwijderen bevestigen.
- Druk op **Meer** en selecteer **Info** om meer informatie over de headset weer te geven.

Push To Talk inschakelen

U kunt de handset als een tweerichtingsradio gebruiken om met andere actieve handsets in het systeem te spreken. U drukt op een specifieke knop om een conversatie te starten en te beëindigen, daarom wordt de functie Push to Talk genoemd.

U moet de functie op uw handset inschakelen alvorens u ze kunt gebruiken.

Procedure

Stap 1 Druk op **Menu** .

Stap 2 Selecteer **Instellingen**  > **Push to Talk**.

Stap 3 Markeer uw keuze.

- **Uit** (standaard): u kunt Push to Talk niet gebruiken.
- **Aan**: u kunt Push to Talk gebruiken.

Stap 4 Druk op **Selecteren** om de instelling op te slaan.

Verwante onderwerpen

[Push to Talk gebruiken](#)

Het beltoonvolume voor een binnenkomend gesprek instellen

Procedure



Druk, terwijl de handset rinkelt, op **Volume** omhoog of omlaag.

Verwante onderwerpen

[Het beltoonvolume instellen vanaf het menu Instellingen](#), op pagina 1

Het gespreksvolume wijzigen

Procedure



Druk tijdens een gesprek op **Volume** omhoog of omlaag.

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.