



## Wekker, Lijst noodalarm en Functietoetsen

---

- [Wekker, op pagina 1](#)
- [Noodalarmlijst, op pagina 3](#)
- [Functietoetsen, op pagina 4](#)

### Wekker

U kunt uw handset als wekker gebruiken. Wanneer het alarm afgaat, kunt u het alarm afzetten of de handset instellen om over een paar minuten af te gaan. U kunt een eenmalig alarm of een terugkerend alarm instellen.

Op het scherm **Alarmen** wordt weergegeven:

- Bij het item eenmalig **alarm** wordt de tijd van het alarm weergegeven (indien ingesteld).
- In firmwarerelease 4.7 geeft de invoer **Terugkerend alarm** de tijd van het alarm weer en de dagen die zijn geselecteerd voor het alarm (indien ingesteld).
- In firmwarerelease V450 en V460 geeft het item **Terugkerend alarm** de tijd weer van het volgende alarm (indien ingesteld).
- Het item Sluimertijd geeft de tijdsduur weer voordat het alarm opnieuw afgaat.


### Een alarm instellen


Met een alarmtimer kunt u uw handset instellen om u op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Wanneer de timer afloopt en de handset overgaat, gaat het alarmveld terug naar **Uit**.

U kunt slechts één enkelvoudig alarm tegelijkertijd instellen.

#### Procedure


---

**Stap 1** Druk op **Menu** .

**Stap 2** • 6825 handset: kies **Alarmen**  > **Alarm**.

• 6823 handset: kies **Alarmen**  > **Alarm**.

**Stap 3** Stel het tijdstip voor het alarm in.

- Druk rechts of links op de navigatiering  om van het ene naar het andere veld te gaan.
- Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om de invoer te verhogen of te verlagen.
- Voer het nummer in met het toetsenblok.

**Stap 4** Druk op **Opslaan**.


---

## Een terugkerend alarm instellen

Met een terugkerende alarmtimer kunt u uw handset instellen om u elke dag op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Op de handset kunt u slechts één terugkerend alarm instellen.

### Procedure


---

**Stap 1** Druk op **Menu** .

**Stap 2** • 6825 handset: kies **Alarmen**  > **Terugkerend alarm**.

• 6823 handset: kies **Alarmen**  > **Terugkerend alarm**.

**Stap 3** Stel het tijdstip voor het alarm in.

- Druk rechts of links op de navigatiering  om van het ene naar het andere veld te gaan.
- Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om de invoer te verhogen of te verlagen.
- Voer het nummer in met het toetsenblok.

**Stap 4** Druk op **Opslaan**.

**Stap 5** Markeer elke dag van de week voor het alarm en druk op **Markeren**.

**Stap 6** Druk op **OK**.


---

## De sluimertijd instellen

Wanneer een alarm afgaat, kunt u op **Sluimeren** drukken om het alarm opnieuw op het geconfigureerde tijdstip te laten afgaan. De termijn bedraagt standaard 10 minuten, maar u kunt eender welke termijn van 1 tot 10 minuten instellen.

## Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: kies **Alarmeren**  > **Sluimertijd**.
  - 6823 handset: kies **Alarmeren**  > **Sluimertijd**.
- Stap 3** Kies de sluimertijd.
- Stap 4** Druk op **Selecteren**.
- 

## Antwoorden op een alarm

Op de geconfigureerde alarmtijd gaat de handset af en antwoordt u op het alarm. Als u in gesprek bent, gaat het alarm pas af wanneer u de oproep beëindigt.

### Voordat u begint

U moet ofwel een enkelvoudig ofwel een terugkerend alarm hebben geconfigureerd. Zie [Een alarm instellen, op pagina 1](#) of [Een terugkerend alarm instellen, op pagina 2](#).

## Procedure

---

Voer een van de volgende acties uit:

- Druk op **Sluimeren** om het alarm op het geselecteerde interval opnieuw te af te laten gaan (zie [De sluimertijd instellen, op pagina 2](#)).
  - Druk op **Afsluiten**.
- 

## Noodalarmlijst

U kunt de lijst met ontvangen noodoproepen bekijken als uw handset is geconfigureerd om noodalarmeren te ontvangen.

### Verwante onderwerpen

[Een alarmoproep \(noodoproep\) beantwoorden](#)

## De ontvangen noodalarms weergeven

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2** Selecteer **Alarmlijst** .
- Stap 3** Als er alarmen zijn, drukt u op **Selecteren** om de alarminformatie weer te geven.
- 

## Functietoetsen




U kunt functietoetsen (ook bekend als F-toetsen) instellen om toegang te krijgen tot telefoonnummers. U kunt bijvoorbeeld een F-toets of snelkiesnummer instellen om uw beveiligingsafdeling te bellen. Nadat u een F-toets of snelkiesnummer hebt ingesteld, kunt u die aan uw lijst met snelkiesnummers toevoegen.

Voor de 6825 handset worden deze F-toetsen genoemd, terwijl ze bij de 6823 handset snelkiesnummers worden genoemd.

## Een F-toets instellen

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen** .
- Stap 3** Druk op **Meer**.
- Stap 4**
- 6825 handset: kies **F-toets toevoegen**.
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen toevoegen**.
- Stap 5** Markeer het veld **Naam** en druk op **Bewerken**.
- Stap 6** Geef een naam op.
- Stap 7** Druk op **Opslaan**.
- Stap 8** Markeer het veld **Nummer** en druk op **Bewerken**.
- Stap 9** Geef een nummer op.
- Stap 10** Druk op **Opslaan**.
- Stap 11** Druk op **Ja**.
-

## Een gesprek voeren met een F-toets of een snelkiesnummer

U kunt een persoon bellen via de F-toets of het snelkiesnummer.

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen** .
- Stap 3** Kies een item en druk op **Bellen**.
- 

## Een F-toets of een snelkiesnummer toevoegen aan uw snelkeuzelijst

U kunt een F-toets of een snelkiesnummer toevoegen aan uw lijst met snelkiesnummers.

### Voordat u begint

U moet een F-toets of een snelkiesnummer hebben gedefinieerd.

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen** .
- Stap 3** Markeer een item.
- Stap 4** Druk op **Meer**.
- Stap 5** Selecteer **Snelkiezen**.
- Stap 6** Voer een van de volgende acties uit.
- Kies een leeg item en druk op **Toevoegen**.
  - Kies een bestaand snelkeuzenummer en druk op **Vervangen**.
  - Kies een bestaand snelkiesnummer en voer deze handeling uit:
    - 6825 handset: druk op **Verwijderen** > **Toevoegen**.
    - 6823 handset: druk op **Toevoegen** > **ongedaan maken**.
-

## Een F-toets of een snelkiesnummer verwijderen

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen** .
- Stap 3** Kies een item en druk op **Meer**.
- Stap 4**
- 6825 handset: kies **F-toetsen verwijderen**.
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen verwijderen**.
- Stap 5** Druk op **Ja**.
- 

## Alle F-toetsen of snelkiesnummers verwijderen

### Procedure


---

- Stap 1** Druk op **Menu** .
- Stap 2**
- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen** .
- Stap 3** Druk op **Meer**.
- Stap 4**
- 6825 handset: kies **Alle F-toetsen verwijderen**.
  - 6823 handset: Selecteer **Alle Snelkeuzes verwijderen**.
- Stap 5** Druk op **Ja**.
- 



## Uw lijst met snelkiesnummers bekijken

### Procedure

---

- Stap 1** Druk op **Menu** .

**Stap 2**

- 6825 handset: selecteer **F-toetsen** .
- 6823 handset: kies **Snelkiezen** .

**Stap 3**

Druk op **Meer**.

**Stap 4**

- 6825 handset: kies **Snelkiezen**.
  - 6823 handset: kies **Snelkiezen**.
-





## Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.