



# Uw camera gebruiken met Webex-toepassingen

- [Uw camera gebruiken voor Webex Meetings en gesprekken](#), op pagina 1
- [Stop of hervat uw video tijdens een Webex-gesprek of -vergadering](#), op pagina 2
- [Uw camera instellen als het standaard videoapparaat voor Webex-app](#), op pagina 2
- [De microfoon op uw camera instellen als standaardmicrofoon voor Webex-app](#), op pagina 3

## Uw camera gebruiken voor Webex Meetings en gesprekken

U kunt uw camera met Webex en Webex Meetings gebruiken voor videosessies zodat andere deelnemers u kunnen zien. U kunt uw camera selecteren voordat u deelneemt aan een vergadering of tijdens een vergadering.

### Voordat u begint

- Sluit de apps die mogelijk de camera gebruiken.
- Sluit de camera aan op de computer.

### Procedure

**Stap 1** Kies uw camera als video-invoerapparaat.

- Klik onder de vervolgkeuzepijl op de knop  **Video stoppen** of op  **Video starten**.
- Kies **Cisco Webex Desk Camera**.

**Stap 2** (Optioneel) Kies de microfoon die in uw camera is geïntegreerd als audio-invoerkanaal.

- Klik onder de vervolgkeuzepijl op de knop  **Dempen** of op  **Dempen opheffen**.
- Kies **Microfoon (Cisco Webex Desk Camera)**.

### Verwante onderwerpen

[Gebruik uw camera met Webex](#)

[De map met mediabestanden opgeven](#)

# Stop of hervat uw video tijdens een Webex-gesprek of -vergadering

U gebruikt het beveiligingsklepje op de camera om uw videostream tijdens een Webex-gesprek of vergadering aan of uit te zetten.

Als u het klepje sluit, stopt de video en zien de deelnemers van de vergadering uw profielfoto. De video wordt hervat wanneer u het klepje weer opent.

U kunt de video ook via de vergaderingsapp beheren. Als u de video stopt, stopt uw camera met uitzenden en gaat de cameraled uit. Als u de video weer inschakelt, start de camera en begint hij uw video weer uit te zenden.

## Procedure

---

- Stap 1** Om uw video uit te schakelen, kunt u het volgende doen:
- Schuif het klepje naar links.
  - Klik op **Video stoppen** van Webex of Webex Meetings.
- Stap 2** Om uw video te hervatten, kunt u het volgende doen:
- Schuif het klepje helemaal naar rechts.
  - Klik op **Video starten** van Webex of Webex Meetings.
- 

# Uw camera instellen als het standaard videoapparaat voor Webex-app

U kunt Webex-app zo configureren dat de Webex Desk Camera als standaardcamera voor videogesprekken of vergaderingen wordt gebruikt.

## Voordat u begint

Sluit de camera aan op de computer.

## Procedure

---

- Stap 1** Klik op uw profielafbeelding en kies **Instellingen > Video**.
- Stap 2** Kies **Cisco Webex Desk Camera** in de vervolgkeuzelijst **Camera**.
- Stap 3** Schakel het selectievakje **HD activeren** in om uw videobeeld helderder te maken.

**Opmerking** Met Webex-app wordt de videoresolutie automatisch aangepast op basis van de snelheid van uw internetverbinding en uw computermogelijkheden.

- Stap 4** (Optioneel) Klik op **Virtuele achtergrond wijzigen** en kies een vervaagde of virtuele achtergrond voor gebruik.
- Stap 5** Klik op **Opslaan**.

---

**Verwante onderwerpen**

- [De microfoon op uw camera instellen als standaardmicrofoon voor Webex-app](#), op pagina 3
- [Gebruik uw camera met Webex](#)

## De microfoon op uw camera instellen als standaardmicrofoon voor Webex-app

U kunt Webex-app zo configureren dat de microfoon van de camera als standaard audio-invoerapparaat voor gesprekken en vergaderingen wordt gebruikt.

**Voordat u begint**

Sluit de camera aan op de computer.

**Procedure**

- 
- Stap 1** Klik op uw profielafbeelding en kies **Instellingen > Audio**.
- Stap 2** Kies **Microfoon (Cisco Webex Desk Camera)** in de vervolgkeuzelijst **Microfoon**.
- Stap 3** (Optioneel) Pas het invoerniveau aan door de schuifregelaar voor het **Volume** naar links of naar rechts te slepen.
- Stap 4** Klik op **Opslaan**.

---

**Verwante onderwerpen**

- [Gebruik uw camera met Webex](#)
- [De microfoon op uw camera instellen als standaardmicrofoon voor Webex-app](#), op pagina 3

