

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Explicação](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Um usuário precisa de alcançar um roteador que usa o protocolo de operação de manutenção do DEC (ESPANADOR). Atualmente, o usuário pode somente alcançar o roteador com o comando connect do protocolo network control (NCP) através de **bn-a-0 físico-adiciona o <router-address>**. Usando-se connecte o modo com o endereço decnet do roteador falha, mesmo com endereço decnet do roteador na tabela NCP.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Explicação](#)

Conecte endereços dos usos MAC do modo, não endereços de nó de decnet. Você pode usar nomes do nó se você configurou um MAC address para o nó em seu banco de dados NCP.

[Informações Relacionadas](#)

- [Apoio da Comutação LAN](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)