

# Connecting to a Router with MOP (Conectando-se a um roteador com MOP)

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Explicação](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Um usuário precisa de alcançar um roteador que usa o protocolo de operação de manutenção do DEC (ESPANADOR). Atualmente, o usuário pode somente alcançar o roteador com o comando connect do protocolo network control (NCP) através de **bn-0 físico-adiciona o <router-address>**. Usando-se conecte o modo com o endereço decnet do roteador falha, mesmo com endereço decnet do roteador na tabela NCP.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Explicação](#)

Conecte endereços dos usos MAC do modo, não endereços de nó de decnet. Você pode usar nomes do nó se você configurou um MAC address para o nó em seu base de dados NCP.

## Informações Relacionadas

- [Apoio da Comutação LAN](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)