

Geração, instalação, e atribuição da licença DCNM

Índice

[Introdução](#)

[Colocação e geração da licença](#)

[A instalação e atribuição da licença](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve o procedimento usado a fim gerar, instalar, e atribuir uma licença da gerente de rede do centro de dados de Cisco (DCNM).

Colocação e geração da licença

Nota: O procedimento descrito neste documento é para a versão 5.2 DCNM-SAN. Proveja Cisco [instalam e promovem o](#) artigo dos [guias](#) para a instalação de Cisco DCNM e o guia licenciando libera 5.x e 6.x, e para o guia de instalação windows de Cisco DCNM.

Se você já tem um arquivo de licença para DCNM, a seguir salvar o arquivo de licença sob o **C: o > arquivos de programa (x86) > Cisco Systems > dcm > licencia** o diretório para Windows, e o **usr > o local > Cisco > o dcm > licenciaram** para Linux. Salvar o arquivo de licença no **\$INSTALLDIR > dobrador do dcm > das licenças**.

Se você já não tem um arquivo de licença para DCNM, gerencia a licença de demonstração para DCNM do artigo do [registro de licença dos produtos da Cisco](#). Você deve ter o MAC address do server DCNM para a geração da licença. A fim obter a informação do MAC address, entre no comando de **/all do ipconfig** da janela de prompt de comando de Windows, ou na **SU - comando c /sbin/ifconfig** para Linux.

Licencie a instalação e a atribuição

Termine estas etapas a fim instalar e atribuir a licença DCNM:

1. Do Control Panel DCNM, clique **mais**, e clique então a aba dos **arquivos de licença**.
2. Clique **arquivos de licença do Reload** de modo que todos os arquivos de licença colocados sob o dobrador das licenças sejam carregados.

3. Clique a aba das **atribuições da licença** a fim ver o nome da **tela** com todos os **tipos de dispositivo** alistados.
4. **Das telas** catalogue, mude o estado administrativo da tela a **Unmanage**, e o clique **aplica-se**. Se você tem a **coleta de desempenho** permitida, você deve ir ao **cliente web**, e para a coleta de desempenho antes que você continue:

Navegue ao **cliente web > ao Admin > ao estado**. Navegue às **ações** sob o **coletor do desempenho** do nome do serviço, e clique a **PARADA**. **Da licença as atribuições** catalogue, clicam o nome da tela, que inclui o **nome do tipo de dispositivo** e do **interruptor** que você quer atribuir à licença, e clicam-no então **atribuem a licença**. A licença é atribuída automaticamente ao **nome do tipo de dispositivo** e do **interruptor** que você selecionou previamente. Verifique que a **contagem do uso** está incrementada por **uma** sob a aba dos **arquivos de licença**. **Das telas** catalogue, mude o estado administrativo da tela **para controlar continuamente**, e clique-o então **aplicam-se**. Se você parou previamente a **coleta de desempenho**, assegure-se de que você a reinicie.

Informações Relacionadas

- [Guia dos fundamentos de Cisco DCNM, liberação 6.x](#)
- [Rede de armazenamento - Cisco apoia a comunidade](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)