

Recuperação de senha para a infraestrutura da prima de Cisco (dispositivos somente)

Índice

[Introdução](#)

[Procedimento Passo a Passo](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como recuperar senhas de admin (da restauração) em server da infraestrutura da prima de Cisco. O procedimento fornecido aqui é para dispositivos Cisco-fornecidos somente. Há um procedimento separado para os server instalados como máquinas virtuais abertas do /virtual dos dispositivos no hardware cliente-fornecido.

Procedimento Passo a Passo

Siga estas etapas se o server da infraestrutura da prima de Cisco é uma ferramenta de hardware Cisco-fornecida. Você precisa de ter uma cópia da imagem ISO em uma camada dupla (DL) DVD antes que você comece este procedimento.

1. Conecte ao dispositivo com o teclado e o monitor ou através da porta de console serial.
2. Coloque a recuperação DVD na unidade ótica do dispositivo e recarregue o dispositivo. A conexão de console ou o monitor indicam a lista de opções da bota como mostrado aqui.

Available boot options:

```
[1] Network Control System Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Network Control System Installation (Serial Console)
[3] Recover administrator password. (Keyboard/Monitor)
[4] Recover administrator password. (Serial Console)
<Enter> Boot existing OS from Hard Disk.
```

Enter boot option and press <return>.

boot:

3. O dependente em cima de como é conectada, incorpora o option 3 ou 4 a fim selecionar “recuperam a opção da bota de AdministratorPassword”.
4. Incorpore o número mostrado ao lado do nome de usuário de administração para que você quer recuperar (restauração) a senha.
5. Incorpore a senha nova e verifique-a com uma segunda entrada.
6. Incorpore Y para salvar suas mudanças e repartição.

Informações Relacionadas

- [Apoio da infraestrutura da prima de Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)