

# Permissões do grupo de usuário: Descrições de tarefa

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Permissões do grupo de usuário e descrição de tarefa](#)

## Introdução

Este documento é pretendido para os administradores do LAN Management Solution da prima de Cisco (LMS) que querem preservar o usuário - identificação e privilegiar as estruturas usadas quando converterem para aprontar a infraestrutura.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Permissões do grupo de usuário e descrição de tarefa

Esta tabela descreve permissões do grupo de usuário e descrições de tarefa.

Nome de grupo de tarefa	Nome de tarefa	Descrição
Controlador APIC-EM	Acesso de gravação global de Apic PnP	Permite que o usuário crie ou atualize os ajustes globais de Apic PnP/Ztd
Controlador APIC-EM	Acesso de leitura global de Apic PnP	Permite que o usuário leia os ajustes globais de Apic PnP/Ztd
Controlador APIC-EM	Acesso de leitura do controlador de Apic	Permite que o usuário leia detalhes do controlador APIC-EM
Controlador APIC-EM	Acesso de gravação do controlador de Apic	Permite que o usuário crie ou atualize detalhes do controlador APIC-EM

Tarefa da corda dos menus de administração	Acesso dos menus de administração	Permite que o usuário alcance todas as características sob os menus de administração.
Operações administrativas	Acesso de gerenciamento do server de aplicativo	Permite que o usuário controle listas de servidor
Operações administrativas	Acesso do aplicativo e dos serviços	Permite que o usuário crie, altere, e suprima de aplicativos e de serviços feitos sob encomenda.
Operações administrativas	Acesso da associação do local do valor-limite do projeto	Permite que o usuário crie regras da classificação local do credenciamento.
Operações administrativas	Detalhe de dispositivo UDF	Permite o usuário aos detalhes UDF do dispositivo acesso
Operações administrativas	Acesso dos log de auditoria da exportação	Permite que o usuário alcance a atualização da política de importação através do menu mega Acesso
Operações administrativas	Acesso dos log de auditoria da vista	Permite que o usuário ver auditorias da rede e de sistema.
Operações administrativas	Atualização da política de importação	Permita que o usuário manualmente transfira e importe as atualizações da política na conformidade examine o motor do gerente
Operações administrativas	Dispositivo	Dá o acesso de usuário ao menu da administração dos ajustes > do dispositivo.
Operações administrativas	Detalhes do monitor de funcionamento	Permite que o usuário altere definições da contagem da saúde do local.
Operações administrativas	Configuração de alta disponibilidade	Permite que o usuário configure a Alta disponibilidade para o emparelhamento preliminar e os servidores secundários.
Operações administrativas	Centro da licença/licença esperta	Permite que o usuário alcance o centro da licença/licença esperta
Operações administrativas	Registro	Dá o acesso ao item de menu que permite que o usuário configure os níveis de registro para o projeto
Operações administrativas	Tarefas programadas e levantamento de dados	Controla o acesso à tela para ver as tarefas de fundo
Operações administrativas	Configurações de sistema	Controla o acesso ao menu da administração > configurações de sistema.
Operações administrativas	Preferências de usuário	Controla o acesso ao menu da administração > preferência de usuário.
Acesso da pesquisa avançada	Acesso da pesquisa avançada	Permite que o usuário defina critérios de pesquisa busca da vista resulta
Tarefa da corda do alarm browser	Acesso do alarm browser	Permite que o usuário ver alarmes e eventos.
Alertas e eventos	Troubleshooting	Permite que o usuário faça o Troubleshooting básico tal como o traceroute e o sibilo, em alarmes.
Alertas e eventos	Ack e alertas de Unack	Permite que o usuário reconheçam ou os alarmes existentes do unacknowledge.
Alertas e eventos	Supressão e alertas claros	Permite que o usuário cancele e suprima de alarmes ativo.
Alertas e eventos	Notificação de Email	Permite que o usuário configure a transmissão de notificação de Email.
Alertas e eventos	Condição alerta da vista	Permite que o usuário ver uma lista de eventos e alarmes.
Alertas e eventos	As políticas do alarme editam o acesso	Permite que o usuário edite políticas do alarme.
Alertas e eventos	Escolha e descoser alertas	Permite que o usuário escolha e descoseja alertas
Alertas e eventos	Políticas do alarme	Permite que o usuário alcance políticas do alarme

Configurar a tarefa da corda do menu	Configurar o acesso do menu	Permite que o usuário alcance todas as características sob o menu de configuração.
Tarefas do feedback e do apoio	Ferramenta de gerenciamento do caso de TAC	Permite que os usuários abram um caso de TAC dentro da infraestrutura principal.
Tarefas do feedback e do apoio	Feedback automatizado	Permite o acesso ao feedback automatizado
GLOBAL	LOBBY-AMBASSADOR-GLOBAL	Permite que o usuário entre com o papel do embaixador da entrada.
GLOBAL	MONITOR-LITE-GLOBAL	Permite que o usuário entre com o papel de Lite monitor.
Gerenciamento dos grupos	Adicionar membros do grupo	Permite que o usuário adicione uma entidade, tal como um dispositivo ou uma porta, aos grupos.
Gerenciamento dos grupos	Adicionar grupos	Permite que o usuário crie grupos.
Gerenciamento dos grupos	Membros do grupo da supressão	Permite que o usuário remova os membros dos grupos.
Gerenciamento dos grupos	Grupos da supressão	Permite que o usuário suprima de grupos.
Gerenciamento dos grupos	Altere grupos	Permite que o usuário edite atributos de grupo tal como o nome, o pai, e as regras.
Gerenciamento dos grupos	Grupos da exportação	Permite que o usuário exporte grupos.
Gerenciamento dos grupos	Grupos da importação	Permite que o usuário importe grupos.
Tarefas do usuário convidado	Configurar usuários convidado	Permite que o usuário crie, edite, e suprima de conta de usuário convidado.
Tarefas do usuário convidado	Configuração do embaixador padrões da entrada	Permite que o usuário configure padrões da conta convidado para uma conta do embaixador da entrada.
Tarefas do usuário convidado	Embaixador preferências de usuário da entrada	Permite que o usuário estabeleça preferências de usuário do embaixador da entrada.
Gerenciamento de trabalho	Aprove o trabalho	Permite que o usuário submeta um trabalho para aprovação por um outro usuário.
Gerenciamento de trabalho	Cancele o trabalho	Permite que o usuário cancele os trabalhos running.
Gerenciamento de trabalho	Trabalho da supressão	Permite que o usuário suprima de trabalhos do painel de trabalho.
Gerenciamento de trabalho	Edite o trabalho	Permite que o usuário edite trabalhos do painel de trabalho.
Gerenciamento de trabalho	Trabalho da pausa	Permite que o usuário pause trabalhos ser executados e de sistema.
Gerenciamento de trabalho	Execute o trabalho	Permite que o usuário execute trabalhos pausados e trabalhos da programação.
Gerenciamento de trabalho	Trabalho da programação	Permite que o usuário programe trabalhos.
Gerenciamento de trabalho	Acesso da aba dos trabalhos do sistema	Permite que o usuário ver trabalhos do sistema.
Gerenciamento de trabalho	Trabalho da vista	Permite que o usuário alcance o menu da administração > dos trabalhos
Tarefas líquidas locais do usuário	Configurar usuários líquidos locais	Permite que o usuário controle usuários líquidos locais.
Mapas	Lugar do cliente	Permite que o usuário ver lugar do cliente no mapa
Mapas	Read only dos mapas	Permite que o usuário ver o mapa em um modo somente leitura.

Mapas	Mapas de leitura/gravação	Permite que o usuário ver e igualmente manipule elementos dentro dos mapas tais como a colocação de AP.
Mapas	Modo planejando	Permite que o usuário lance a ferramenta do modo de planejamento.
Mapas	Lugar desonesto	Permite que o usuário ver lugar desonestos AP no mapa
Política Admin mDNS	política Admin do mDNS	Permite que o usuário admin da política do mDNS entre ao portal do mDNS.
Monitore a tarefa da corda do menu	Monitore o acesso do menu	Permita que o usuário alcance todas as características sob o menu do monitor.
Configuração de rede	Adicionar o acesso de dispositivo	Permite que o usuário adicione dispositivos para preparar a infraestrutura.
Configuração de rede	O arquivo de configuração leu a tarefa	Permite que o usuário ver as configurações e os trabalhos arquivados da coleção do arquivo de configuração da programação.
Configuração de rede	Tarefa do Read-Write do arquivo de configuração	Permite que o usuário execute todas as operações de arquivo de configuração.
Configuração de rede	Acesso de dispositivo da supressão	Permite que o usuário suprima de dispositivos da infraestrutura principal.
Configuração de rede	Distribua configurar o acesso	Permite que o usuário distribua a configuração e os moldes de IWAN.
Configuração de rede	Acesso do gabarito de configuração do projeto	Permite que o usuário crie moldes do objeto da configuração > da política compartilhada e molde de grupo de configuração.
Configuração de rede	Acesso da importação de grande escala do dispositivo	Permite que o usuário execute a importação de grande escala de dispositivos dos arquivos CSV.
Configuração de rede	Acesso da configuração da vista do dispositivo	Permite que o usuário configure dispositivos no contexto de trabalho do dispositivo.
Configuração de rede	Edite o acesso de dispositivo	Permite que o usuário edite credenciais de dispositivo e detalhes do outro dispositivo.
Configuração de rede	Acesso de dispositivo da exportação	Permite que o usuário exporte a lista de dispositivos incluindo credenciais, como um arquivo CSV.
Configuração de rede	Avaliação de prontidão de TrustSec	Acesso ao menu de TrustSec que permite que os usuários configurem TrustSec em sua rede.
Configuração de rede	Dispositivos do cálculo da vista	Alcance aos server do cálculo do centro de dados aos elementos virtuais tais como os anfitriões e as máquinas virtuais controlados no PI.
Configuração de rede	Configurar server da opinião ACS	Permite que o acesso controle server da opinião ACS
Configuração de rede	Configurar Access point	Permite que os usuários configurem Access point
Configuração de rede	Configurar moldes autônomos do Access point	Permite que o acesso configure moldes autônomos de AP na infraestrutura principal.
Configuração de rede	Configurar pontos de bloqueador	Permite que os usuários configurem pontos de bloqueador.
Configuração de rede	Configurar grupos da configuração	Permite o acesso aos grupos da configuração.
Configuração de rede	Acesso credencial de Add_Edit do perfil	Permite que o usuário adicione e edite o perfil credencial
Configuração de rede	Acesso credencial da supressão do perfil	Permite que o usuário suprima do perfil credencial
Configuração de rede	Configurar controladores	Permite que os usuários configurem as características wireless do controlador.

Configuração de rede	Configurar portas de Ethernet switch	Controla o acesso à capacidade da configuração e permite ver detalhes dos Ethernet em DWC para todo o dispositivo.
Configuração de rede	Configurar Switch Ethernet	Controla o acesso à capacidade da configuração e permite ver detalhes dos Ethernet em DWC para todo o dispositivo.
Configuração de rede	Moldes da migração	Permite que o usuário crie moldes autônomos da migração AP
Configuração de rede	Configurar server ISE	Permite que os usuários controlem server ISE na infraestrutura principal.
Configuração de rede	Configurar moldes de pouco peso do Access point	Permite que os usuários configurem moldes de pouco peso do Access point na infraestrutura principal.
Configuração de rede	Configurar peritos do espectro	Permite que os usuários configurem peritos do espectro.
Configuração de rede	Configurar dispositivos da mobilidade	Permite que o usuário configure CAS, WIPS, serviço de porteiro móvel, serviço da analítica do lugar, e fornecem os procedimentos da mobilidade
Configuração de rede	Auto abastecimento	Permite o acesso ao auto abastecimento
Configuração de rede	Configurar moldes da configuração do local do interruptor	Permita que o usuário altere gabaritos de configuração
Configuração de rede	Configurar moldes	Permita que o usuário faça a operação CRUD de moldes da característica em DWC e em gabarito de configuração
Configuração de rede	Configurar moldes	Permite que o usuário crie, leem-no, suprimem-no, atualiza a característica e gabarito de configuração da atualização no centro de trabalho do dispositivo.
Configuração de rede	Configurar controladores e Access point da terceira parte	Permite que os usuários configurem controladores e Access point da terceira parte na infraestrutura principal.
Configuração de rede	Configurar perfis WIPS	Permite que os usuários alcancem perfis WIPS.
Configuração de rede	Configurar receptores de WiFi TDOA	Permite que os usuários configurem receptores de WiFi TDOA.
Configuração de rede	Dispositivo WorkCenter	Permite o acesso de usuário ao centro de trabalho do dispositivo.
Configuração de rede	Grupos globais SSID	Permite que os usuários configurem grupos globais de SSID.
Configuração de rede	Tarefas de configuração programadas	Permite que o usuário crie e programe um gabarito de configuração, um grupo de configuração, uma tarefa de download do software e um molde
Configuração de rede	Acesso credencial da opinião do perfil	Permite que o usuário ver o perfil credencial
Configuração de rede	Acesso de leitura dos gabaritos de configuração	Reserva alcançar gabaritos de configuração no modo do read only
Configuração de rede	Serviço WIPS	Permite que os usuários configurem o serviço WIPS
Descoberta da rede	Privilégio CRUD da descoberta	Permite que o usuário crie, lido, supressão, e atualizações de descoberta da atualização para a descoberta rápida e avançam a descoberta.
Descoberta da rede	Privilégio da programação da descoberta	Permite que o usuário programe a descoberta da rede.
Descoberta da rede	Privilégio da opinião da descoberta	Permite que o usuário ver configurações de descoberta.
Monitoração de redes	Acesso do painel Admin	Permite que o usuário alcance o painel Admin.

Monitoração de redes	Monitore Switch Ethernet	Permite que o usuário monitore interfaces Ethernet porta de switch VLAN, e tronco de VLAN dos Sw Ethernet
Monitoração de redes	Acesso de gerenciamento do levantamento de dados	Permita que o usuário alcance a página das orig de dados do creditação.
Monitoração de redes	Monitore dispositivos da mobilidade	Permite que o usuário monitore eventos do grupo mobilidade tais como estatísticas da mobilidade, estatísticas do que responde da mobilidade, estatísticas do iniciador da mobilidade
Monitoração de redes	Distribua o acesso do molde da monitoração	Permita que o usuário distribua moldes da monitoração.
Monitoração de redes	Acesso wireless do painel	Permite que o usuário ver o painel wireless
Monitoração de redes	Políticas de monitoramento	Permite que o usuário identifique as regras as m usadas, pesquise defeitos uma regra específica, verifique batidas para a regra selecionada
Monitoração de redes	Acesso do molde da monitoração do projeto	Permita que o usuário projete moldes da monitor
Monitoração de redes	Acesso do painel dos detalhes	Permita que o usuário alcance os painéis do deta
Monitoração de redes	Acesso da captura de pacote de informação	Permita que o usuário inicie capturas de pacote c informação no NAM e o Roteadores apoiado.
Monitoração de redes	Acesso do painel do desempenho	Permita que o usuário alcance o painel do desempenho.
Monitoração de redes	Diagnósticos da Voz	Permite que os usuários alcancem a informação diagnóstico da Voz.
Monitoração de redes	Acesso do painel da otimização de WAN	Permita que o usuário alcance o painel da otimiz de WAN.
Monitoração de redes	Acesso de Multisegment da otimização de WAN	Permita que o usuário alcance o painel MACILEM de Multisegment.
Monitoração de redes	Edições do deslocamento predeterminado da Segurança Ack e de Unack	Permite que os usuários reconheçam ou as viola do deslocamento predeterminado da Segurança Unacknowledge.
Monitoração de redes	Monitore fluxos de mídia	Permita que o usuário monitore a informação de configuração do fluxo de mídia tal como o nome, endereço inicial e final, a largura de banda máxim status operacional, o tamanho médio do pacote, atualizações RRC, a prioridade e a violação
Monitoração de redes	Painel da auditoria da configuração	Permite que os usuários alcancem o painel da auditoria da configuração.
Monitoração de redes	Clientes do desabilitação	Permite que os usuários alcancem a página dos clientes deficientes.
Monitoração de redes	Monitore etiquetas	Permite que o usuário monitore etiquetas
Monitoração de redes	Os relatórios de auditoria os mais atrasados da configuração	Permite que o usuário ver os relatórios de audito mais atrasados da configuração
Monitoração de redes	Identifique usuários desconhecidos	Permite que os usuários alcancem identificam a página dos usuários desconhecidos.
Monitoração de redes	Monitore Access point	Permite que os usuários ver a página dos Acces point do monitor.
Monitoração de redes	Monitore Chokepoints	Permite que os usuários alcancem a página de Chokepoints do monitor.
Monitoração de redes	Monitore clientes	Permite que os usuários alcancem a página dos clientes do monitor.
Monitoração de redes	Monitore controladores	Permite que os usuários alcancem a página dos controladores do monitor.

Monitoração de redes	Monitore interferências	Permite que os usuários alcancem páginas das interferências do monitor.
Monitoração de redes	Monitore peritos do espectro	Permite que os usuários alcancem
Monitoração de redes	Monitore receptores de WiFi TDOA	Permite que os usuários alcancem páginas dos receptores de WiFi TDOA do monitor.
Monitoração de redes	Painel RRM	Permite que os usuários alcancem a página do p RRM.
Monitoração de redes	Remova os clientes	Permite que os usuários alcancem removem a pa dos clientes.
Monitoração de redes	Monitore a Segurança	Permite que o usuário monitore a informação de segurança do controlador tal como a autenticação RADIUS, a contabilidade do RAIO, a proteção do quadro do Gerenciamento, regras desonestos AF usuários convidado
Monitoração de redes	Cientes da trilha	Permite que os usuários alcancem a página dos clientes da trilha.
Monitoração de redes	Edições do deslocamento predeterminado da Segurança da vista	Permite usuários à página das edições do deslocamento predeterminado da segurança de acesso.
Monitoração de redes	Monitore controladores e Access point da terceira parte	Permite que os usuários alcancem páginas dos controladores e do Access point da terceira parte monitor.
Monitoração de redes	Topologia de rede	Permite que os usuários lancem o mapa de topol de rede e ver os dispositivos e os links no mapa.
Configuração do jogo da tomada n	PnP distribui o acesso de leitura da história	Permite que o usuário leia o estado de dispositivos fornecida.
Configuração do jogo da tomada n	PnP distribui o acesso de leitura/gravação da história	Permite que o usuário leia e suprima de operação dispositivos fornecida.
Configuração do jogo da tomada n	Acesso de leitura das preferências de PnP	Permite que o usuário ver preferências apto para utilização.
Configuração do jogo da tomada n	Acesso de leitura/gravação das preferências de PnP	Permite que o usuário edite preferências apto pa utilização.
Configuração do jogo da tomada n	O perfil de PnP distribui o acesso de leitura	Permite que o usuário ver perfis apto para a utiliz do abastecimento.
Configuração do jogo da tomada n	O perfil de PnP distribui o acesso de leitura/gravação	Permita que o usuário crie, altere, e suprima de p apto para a utilização do abastecimento.
Obstrua a configuração do jogo n	Acesso de leitura do perfil de PnP	Permita que o usuário ver perfis apto para a utiliz
Obstrua a configuração do jogo n	WorkflowsReadWriteAccess	Permite que o usuário estabeleça-se configuram Switches e os dispositivos de acesso do Cisco IC
Configuração do jogo da tomada n	Acesso de leitura/gravação dos trabalhos	Permite que o uset alcance trabalhos de PnP.
Configuração do jogo da tomada n	Acesso de leitura/gravação do perfil de PnP	Permita que o usuário crie, suprima, e altere de p apto para a utilização.
Relatórios	O AP autônomo relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios autônomos A
Relatórios	CleanAir relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios de CleanAir
Relatórios	ContextAware relata o read only	Permite que o usuário alcance relatórios de ContextAware.
Relatórios	O cliente relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios do cliente
Relatórios	Read only ciente dos relatórios	Permite que o usuário execute o contexto

Relatórios	do contexto	Permite que o usuário ver relatórios do específico da localização.
Relatórios	O Netflow feito sob encomenda relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios feitos sob encomenda do Netflow.
Relatórios	Relatórios feitos sob encomenda do Netflow	Permita que o usuário alcance relatórios feitos sob encomenda do Netflow
Relatórios	Read only dos relatórios do dispositivo	Permite que o usuário leia relatórios do dispositivo gerados
Relatórios	O convidado relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios do convidado
Relatórios	MSAP relata o read only	Permite que o usuário execute relatórios móveis porteiro.
Relatórios	Read only da analítica MSE	Permite que o usuário execute relatórios da analítica do lugar.
Relatórios	A malha relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios da malha.
Relatórios	Relatórios sumário da rede	Permite que o usuário crie e execute relatórios sumário da rede
Relatórios	Read only dos relatórios sumário da rede	Permite que o usuário ver todos os relatórios sumário da rede
Relatórios	Read only dos relatórios de desempenho	Permita que o usuário ver relatórios de desempenho
Relatórios	O Netflow cru relata o read only	Permita que o usuário ver relatórios crus do Netflow
Relatórios	Relatórios crus do Netflow	Permita que o usuário ver relatórios do Netflow.
Relatórios	Relate a base de lançamento	Permita que o usuário alcance a página do relatório
Relatórios	Execute a lista de relatórios	Permita que o usuário execute relatórios.
Relatórios	Read only salvar da lista de relatórios	Permita que o usuário ver relatórios salvar.
Relatórios	Lista de relatórios salvar	Permita que o usuário salvar relatórios.
Relatórios	A conformidade relata o read only	Permite o usuário à auditoria da configuração, discrepância da rede, PCI DSS detalhado e relatórios sumário PCI DSS, PSIRT detalhado e relatórios sumário PSIRT
Relatórios	Relatórios da conformidade	Permite que o usuário personalize a auditoria da configuração, discrepância da rede, PCI DSS detalhado e relatórios sumário PCI DSS, PSIRT detalhado e relatórios sumário PSIRT
Relatórios	A Segurança relata o read only	Permita que o usuário crie relatórios da Segurança
Relatórios	Lista dos Domínios Virtuais	Permita que o usuário crie o relatório relativo Domínios Virtuais
Relatórios	Relatórios autônomos AP	Permita que o usuário crie relatórios autônomos AP
Relatórios	Relatórios de CleanAir	Permita que o usuário crie relatórios de CleanAir
Relatórios	Relatórios do cliente	Permita que o usuário crie relatórios do cliente
Relatórios	Relatórios cientes do contexto	Permite que o usuário execute o contexto ciente/relatórios do específico da localização.
Relatórios	Relatórios de auditoria da Voz	Permite que o usuário verifique a configuração de controle e a violação da auditoria do destaque
Relatórios	Relatórios do dispositivo	Permita que o usuário execute os relatórios específicos a monitorar o relatório específico relacionado aos dispositivos.
Relatórios	Relatórios do convidado	Permita que o usuário crie relatórios do convidado
Relatórios	Engine de busca da identidade	Permita que o usuário crie relatórios do Engine de busca da identidade.
Relatórios	Relatórios MSAP	Permite que o usuário execute relatórios móveis porteiro.
Relatórios	Analítica MSE	Permite que o usuário execute relatórios da analítica

Relatórios	Relatórios da malha	do lugar. Permita que o usuário crie relatórios da malha.
Relatórios	Relatórios de desempenho	Permita que o usuário ver relatórios de desempenho.
Relatórios	Relate a história da corrida	Permita que o usuário ver a história do relatório. Permita que o usuário ver os relatórios da segurança
Relatórios	Relatórios da Segurança	Wireless relativos para eliminar as plantas pouco vigorosas AP, WIPS etc.
Tarefa da corda do menu dos relatórios	Acesso do menu dos relatórios	Permita que o usuário ver a página do relatório.
Procure a tarefa da corda do Widget	Procure o acesso	Permite que o usuário procure do encabeçamento usuário pode ou procurar por itens de menu e/ou dados no server principal da infraestrutura.
Software Image Management	Privilegio de acesso da nadada	* usuário dos *Allows para ver e alcançar o inventário > as imagens do software.
Software Image Management	Coleção da nadada	Permite que o usuário recolha imagens dos lugares diferentes como de dispositivos, do cisco.com, ou URL.
Software Image Management	Supressão da nadada	Permite que o usuário suprima de uma imagem o página das imagens do software, à exceção das imagens que são incluídas em perfis apto para a utilização.
Software Image Management	Distribuição da nadada	Permite que os usuários promovam e degradem versões de software aos dispositivos gerenciados sua rede.
Software Image Management	Atualização da informação da nadada	* *Allows o usuário para editar e salvar propriedades da imagem tais como RAM mínimo, o FLASH mínimo e a versão do rom da bota do mínimo.
Software Image Management	Salvaguada da preferência da nadada	Permite que o usuário salvar opções da preferência página das imagens do software.
Software Image Management	Nadada Recommendation	Permite que o usuário recomende imagens do cisco.com e do repositório local.
Software Image Management	Controle o protocolo	Permite que o usuário controle o protocolo
Software Image Management	Adicionar server do Software Image Management	Permite que o usuário adicione server do imagemanagement do software
Software Image Management	Análise de upgrade da nadada	Permite que o usuário analise imagens do software para determinar se as upgrades de hardware (ROM da bota, memória Flash, RAM, e flash da bota, se aplicável) são exigidas antes de executar um upgrade de software.
Software Image Management	Ativação da nadada	Permite que o usuário promova e degrade versões de software aos dispositivos gerenciados em sua rede
Software Image Management	Análise de upgrade da nadada	Permite que o usuário analise imagens do software para determinar se as upgrades de hardware (ROM da bota, memória Flash, RAM, e flash da bota, se aplicável) são exigidas antes de executar um upgrade de software.
Transferência de arquivo pela rede das atualizações de software UBF	Transferência de arquivo pela rede das atualizações de software UBF	Permite que o usuário transfira arquivos pela rede e correções de programa UBF.
Item de menu do cambiador do tema	Acesso do cambiador do tema	Permite que o usuário comute entre o tema convencional e o tema clássico da vista.

Tarefa da corda do menu das ferramentas	Acesso do menu das ferramentas	Fornecer o acesso fácil ao Troubleshooting de usuário geral e às páginas diagnósticas.
A administração do usuário	Circuitos de auditoria	Permite que o usuário alcance os circuitos de auditoria no login de usuário e na saída.
A administração do usuário	Servidores Radius	Permite que o usuário alcance o menu dos servidores Radius
A administração do usuário	Modo do server AAA SSO	Permite que o usuário alcance o menu AAA
A administração do usuário	Server SSO	Permite que o usuário alcance o menu SSO
A administração do usuário	Server TACACS+	Permite que o usuário alcance o menu dos servidores TACACS+
A administração do usuário	Usuários e grupos	Permite que o usuário alcance os usuários e grupos no menu
A administração do usuário	Gerenciamento do Domínio Virtual	Permite que o usuário alcance o menu do Gerenciamento do Domínio Virtual
Ajuda online da vista	OnlineHelp	Permite que o usuário alcance a ajuda online primária da infraestrutura.
Configuração de rede	A topologia de rede editada	Permite que o usuário crie dispositivos, os links e a rede no mapa de topologia, edite o link manualmente e criado para atribuir as relações.
Monitoração de redes	Acesso da visibilidade do local	Permite que o usuário alcance a visibilidade do local
Monitoração de redes	Acesso da monitoração de PfR	Permite que o usuário alcance e veja a página da monitoração de PfR
Monitoração de redes	Acesso da monitoração de Lync	Permite que o usuário alcance e veja a página da monitoração de Lync
Monitoração de redes	Acesso dos eventos dos alarmes dos incidentes	Permite que o usuário alcance eventos dos alarmes dos incidentes
Monitoração de redes	Prestar serviços de manutenção ao acesso da saúde	Permite que o usuário alcance e veja a página da saúde do serviço
Configuração de rede	Acesso da auditoria PA da conformidade	Permite que o usuário examine a vista PSIRT e o relatório EOX
Configuração de rede	Acesso da política da auditoria da conformidade	Permite que o usuário crie, altere e suprima a política da conformidade
Configuração de rede	Acesso do perfil da auditoria da conformidade	Permite que o usuário crie. Altere e suprima de perfil da conformidade e execute a auditoria da conformidade
Configuração de rede	Acesso do reparo da auditoria da conformidade	Permite que o usuário alcance o trabalho da auditoria da conformidade, o trabalho do reparo da conformidade e as violações sumários
Tarefas do centro de operações	Permita o relatório/uso do dashlet para usuários com somente acesso de leitura NBI	Permita esta opção para usuários com acesso de leitura NBI assim que podem gerar relatórios e usar todos os dashlets.
Relatórios	Relatório composto feito sob encomenda	Permita que o usuário crie o relatório "feito sob encomenda" com dois ou mais (até os relatórios templates de relatório existentes em um único relatório.
A administração do usuário	Acesso virtual da aba dos elementos	Ao criar o domínio virtual ou ao adicionar membros a um domínio virtual, permite aos usuários alcançar a aba dos elementos, para permitir que o usuário adicione elementos virtuais (Datacenters, conjuntos e anfitriões) ao domínio virtual

Tarefas do centro de operações	Controle e monitore o acesso da página dos server	Permite o acesso à página dos server do controle do monitor.
Tarefas do centro de operações	Os privilégios administrativos abaixo controlam e monitoram a página dos server	Permite tarefas administrativas como adicionam/supressões/editam/ativam e desativam server sob a página de M&M
Uso do produto	Feedback do produto	Permite que o usuário alcance a ajuda que nós melhoram a página.
Tarefas de diagnóstico	Informação de diagnóstico	Acesso dos controles à página diagnóstica
Configuração variável global	Acesso da variável global	Permite que o usuário alcance a variável global.
Serviços de mobilidade	Notificações de CAS da vista somente	Permite que o usuário ver as notificações de CAS
Serviços de mobilidade	Gerenciamento do serviço da mobilidade	Permite o usuário a Edit Properties e os parâmetros de sessão da vista e os destinos de armadilha, controla o usuário e agrupam accoounts, e monitoram a informação de status para o motor dos Serviços de mobilidade