

Caminho de upgrade e suporte a plataforma CTM

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Caminho de upgrade CTM](#)

[Suporte a plataforma CTM](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve o caminho de upgrade do Cisco Transport Manager (CTM) para liberar 5.0.x das liberações de software anterior, e lista as Plataformas que as liberações diferentes CTM apoiam.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nas várias versões de CTM e de ONS 15xxx.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Caminho de upgrade CTM](#)

[A tabela 1](#) indica o caminho de upgrade à liberação 5.0.x CTM dos software release precedentes CTM.

Tabela 1 – Caminho de upgrade da versão de software CTM

ELEVAÇÃO DE	ELEVAÇÃO A										
Versão	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
2.0.x	N/A	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2.1.x	Não	N/A	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
2.2.x	Não	Não	N/A	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
3.0.x	Não	Não	Não	N/A	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
3.1.x	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
3.2.x	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim	Sim	Não	Não	Não
4.0.x	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim	Sim	Não	Não
4.1.x	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim	Sim	Não
4.6.x	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim	Sim
4.7.x	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	Sim
5.0.x	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A

Depois que você identifica seu passo de upgrade, refira os [Release Note CTM](#) para advertências liberação-específicas e sugestões CTM.

[Suporte a plataforma CTM](#)

[A tabela 2](#) mostra a todas as Plataformas que os apoios CTM, com base no CTM diferente se liberam.

Tabela 2 – Suporte a plataforma baseado em liberações CTM

ONS 15xxx	O CTM libera-se										
	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
15200	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não

15216E DFA2	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15216O ADM	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15216E DFA3	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Sim	Sim
15302	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15303	Si m	Si m	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Nã o	Nã o
15304	Si m	Si m	Si m	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Nã o	Nã o
15305	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15310C L	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Nã o	Sim
15327	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15530	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15540	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15454	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15454E	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15501	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Sim AC/ DC	Sim AC/ DC	Sim AC/ DC	Sim AC/ DC
15600	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15600E	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Sim	Sim
15800	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15801	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
15808	N ão	N ão	N ão	Si m	Si m	Si m	Si m	Sim	Sim	Sim	Sim
CRS1	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Nã o	Nã o	Sim
15201/1 5252	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	N ão	Nã o	Sim	Sim	Sim

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)