

Que portas são usadas por Movi?

Índice

[Introdução](#)

[Que portas são usadas por Movi?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao Cisco TelePresence Movi.

Q. Que portas são usadas por Movi?

A. As portas padrão e os intervalos de porta para Movi são descritos abaixo.

Entrante

- UDP para media: intervalo de porta 21,000-21,900
- UDP para BFCP (partilha da apresentação/vídeo do duo): porta 5070
- Uma comunicação do SORVO: porta TCP efêmera

Que parte

- TCP para uma comunicação do SORVO: porta 5060
- TLS sobre o TCP para uma comunicação do SORVO: porta 5061
- UDP para media: a porta depende do agente que recebe a comunicação

Configuração de porta

É possível configurar estas portas. Para mais informação, veja de “a seção de uma comunicação Movi” no [guia do administrador de Movi](#).

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)