

Encontrando dificuldades quando o sem tom de discagem for ouvido quando pressionando o botão do atendimento do jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu não estou obtendo nenhum tom de discagem ao pressionar o botão do atendimento em meu telefone IP wireless?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se eu não estou obtendo nenhum tom de discagem ao pressionar o botão do atendimento em meu telefone IP wireless?](#)

R.

Se você não está ouvindo nenhum tom de discagem após ter pressionado o botão do **atendimento** no telefone, este é pode ser devido a uma estação base que não seja conectada corretamente à linha de telefone, a um monofone que seja demasiado longe da escala da estação base, e a uma baixa capacidade da bateria. Para resolver isto, siga as etapas abaixo.

Passo 1:

Certifique-se que o cabo de linha de telefone RJ-11 está conectado corretamente à **LINHA** porta da estação base e da tomada de parede do telefone.

Passo 2:

Certifique-se de que a estação base está posta **SOBRE**.

Passo 3:

Mova o monofone mais perto da estação base. Pode ser fora da escala já.

Passo 4:

Coloque o monofone no carregador para recarregar as baterias.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)