

Encontrando dificuldades quando o display de tela não aparecer após a colocação em movimento no jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu não estou vendo qualquer coisa na tela de exibição em cima da colocação em movimento no telefone IP wireless?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se eu não estou vendo qualquer coisa na tela de exibição em cima da colocação em movimento no telefone IP wireless?](#)

R.

Se o display de tela no telefone IP wireless não está mostrando qualquer coisa, é devido às baterias que não são colocadas corretamente ou aos dispositivos que não são conectados corretamente junto. Para resolver isto, siga as etapas abaixo.

Passo 1:

Assegure-se de que as baterias estejam colocadas corretamente no compartimento da bateria.

Passo 2:

Certifique-se de você ter conectado corretamente junto o monofone, o carregador, e a estação base.

Passo 3:

Coloque o monofone no carregador para recarregar as baterias.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)