

Encontrando a base de piscamento/ajuste o ícone no jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se ícone baixo/ajustado do telefone está piscando?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se ícone baixo/ajustado do telefone está piscando?](#)

R.

Se ícone baixo/ajustado do jogo sem corda da telefonia pelo Internet está piscando, este significa que o monofone não está registrado ou o monofone é fora da escala. Se o monofone é removido registro, indicará **NÃO REGISTRADO**. Para registrar o monofone, siga as etapas abaixo.

Registrando o monofone

Passo 1:

Pressione o **MENU** em suas opções do monofone.

Passo 2:

Vá ao **SISTEMA** a seguir clique a **APROVAÇÃO**.

Passo 3:

O **REGISTRO** seletor clica então a **APROVAÇÃO**.

Passo 4:

Dê entrada ao código **PIN** a seguir clique a **APROVAÇÃO**. O código do pino do padrão é "0000".

Passo 5:

Você verá uma tela de confirmação quando o registro é terminado.?

Nota: Se o registro é bem sucedido, o monofone indicará seus nome e número. O baixo/ajustou o ícone do link, que indica o link entre seu telefone e a unidade de base, indicará firmemente com o ícone da bateria. Este estado é consultado como o **apoio**.

Passo 6:

Se ícone baixo/ajustado ainda está piscando, mova o monofone mais perto da unidade de base.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)