

Encontrando dificuldades fazer um atendimento a um número de telefone regular usando o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu estou tendo problemas que chamo um número de telefone ordinário usando meu telefone IP wireless?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que posso eu fazer se eu estou tendo problemas que chamo um número de telefone ordinário usando meu telefone IP wireless?](#)

R.

Se você está tendo problemas que chama um número de telefone ordinário, este pode ser devido a usar uma sintaxe incompleta do número, uma conta de **SKYPE** que tenha demasiado pouco crédito, e um monofone que perca seu link com a estação base. Para resolver isto, siga as instruções abaixo.

Passo 1:

Se 00, + ou 011 são omitidos, incorpore "00", " + " (imprensa e posse 0) ou "011" antes que o número que você está discando.

Passo 2:

Se sua conta de **SKYPE** tem créditos muito pequenos, compre mais.

Passo 3:

Certifique-se que o monofone tem um link com sua estação base. Pressionar o botão da **PÁGINA** na estação base deve permitir de ajustar deve soar e indicar que ligou com a estação base.

Nota: Se você se mover demasiado longe da estação base quando no atendimento, um tom do alarme emitir-se-á do monofone e ícone **baixo/ajustado do link** piscará em cima de sua tela de exibição. Isto significa que seu atendimento estará desligado se você não move dentro da escala da estação base.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)