

---

# Índice

## [Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu estou tendo edições com clareza e volume ao usar o jogo sem corda da telefonia pelo Internet?](#)

## [Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

**Q. [Que posso eu fazer se eu estou tendo edições com clareza e volume ao usar o jogo sem corda da telefonia pelo Internet?](#)**

**R.**

Estar relacionados da clareza e do volume com o CIT400 podem ser devido aos ajustes do orador no PC e/ou aos ajustes sadios no monofone. Para resolver interesses da clareza e do volume, refira as etapas abaixo.?

**Passo 1:**

**MENU do** clique no monofone.??

**Passo 2:**

Clique o cursor médio e seleccione **ajustes**.?

**Passo 3:**

Uma vez que a tela dos **ajustes** aparece, seleccione **tons**.?

**Passo 4:**

Quando a tela dos **tons** aparece, seleccione o **volume do anel**.??

**Passo 5:**

Ajuste o volume a sua preferência.

?

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)