

Encontrando problemas com clareza e volume ao usar o jogo sem corda da telefonia pelo Internet

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer se eu estou tendo edições com clareza e volume ao usar o jogo sem corda da telefonia pelo Internet?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

[Q. Que posso eu fazer se eu estou tendo edições com clareza e volume ao usar o jogo sem corda da telefonia pelo Internet?](#)

R.

Estar relacionados da clareza e do volume com o CIT400 podem ser devido aos ajustes do orador no PC e/ou aos ajustes sadios no monofone. Para resolver interesses da clareza e do volume, refira as etapas abaixo.?

Passo 1:

MENU do clique no monofone.??

Passo 2:

Clique o cursor médio e selecione **ajustes**.?

Passo 3:

Uma vez que a tela dos **ajustes** aparece, selecione **tons**.?

Passo 4:

Quando a tela dos **tons** aparece, selecione o **volume do anel**.??

Passo 5:

Ajuste o volume a sua preferência.

?

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)