

# Estabelecendo o SPA922 inicialmente

Índice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

### Q. Como eu setup o SPA922?

R.

#### **Passo 1:**

Conecte a porta MACILENTO do SPA922 a sua rede (roteador, interruptor ou hub). Certifique-se de que você tem um servidor DHCP de modo que o SPA922 obtenha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Clique [aqui](#) para registrar o SPA922 a um fornecedor de VoIP.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)