

# Estabelecendo o SPA922 inicialmente

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu  
setup o  
SPA922?](#)

[Informações](#)

[Relacionada](#)

[s](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

### Q. [Como eu setup o SPA922?](#)

R.

#### Passo 1:

Conecte a porta MACILENTO do SPA922 a sua rede (roteador, interruptor ou hub). Certifique-se de que você tem um servidor DHCP de modo que o SPA922 obtenha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.



---

Clique [aqui](#) para registrar o SPA922 a um fornecedor de VoIP.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)