

Repartição SPA922 constante

Índice

[Introdução](#)

[Como eu paro o SPA922 da repartição?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. Como eu paro o SPA922 da repartição?

A. Se o SPA922 continua a recarregar, o firmware corrompido pode ser a causa. Certifique-se de que você está usando o firmware mais recente. Verifique isto para ver se você é:

Clique [aqui](#) para instruções em como promover o firmware do SPA922.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)