

Recarregando o SPA941

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro o telefone IP ao padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu restauro o telefone IP ao padrão de fábrica?](#)

R.

Recarregando o SPA941

A fim restaurar o SPA941 ao padrão de fábrica, termine estas etapas:

Passo 1:

Pressione a **instalação**



no SPA941.

Passo 2:



Usando a **navegação** selecione a **fábrica** para restaurar (12).

Passo 3:

Pressione a chave macia **APROVADA** mais tarde.

Passo 4:

Os TERMAS recarregarão e serão de volta a suas configurações padrão.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)