

# Estabelecendo a data e hora correta na tela de cristal líquido de SPA962

---

## Índice

### [Introdução](#)

### [Como eu ajusto a data e hora correta na tela de cristal líquido do SPA-962?](#)

### [Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Como eu ajusto a data e hora correta na tela de cristal líquido do SPA-962?](#)

R.

Antes de seguir as etapas neste artigo, a verificação se seu computador tem uma conexão com o Internet estável e o SPA-962 são registrados corretamente a seu fornecedor de VOIP. Se você não tem uma conexão com o Internet estável com seu modem, contate amável seu provedor de serviço do Internet (ISP). A data e hora correta será indicada somente se há um servidor de NTP ajustado no dispositivo voip.

#### **Passo 1:**

Alcance a página de instalação baseada Web do SPA-962. Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT com o LCD. Clique sobre o botão menu a seguir a imprensa 9. Deve mostrar-lhe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DHCP. Abra um navegador e datilografe isso na barra de endereços.

#### **Passo 2:**

Clique sobre o início de uma sessão Admin e avançou-o então.

**Nota:** O SPA962 não tem um nome de usuário e senha à revelia. Se você é pedido um nome de usuário e senha, significa que o SPA962 está travado. Você precisa de verificar este com seu fornecedor de VoIP.

#### **Passo 3:**

Vá à aba do sistema e sob a configuração de rede opcional, põem o servidor de DNS principal e o servidor de DNS secundário (opcionais).

#### **Passo 4:**

Vá à aba regional e sob a seção variada, selecionam a zona de período apropriado e a batida submete todas as mudanças.

#### **Passo 5:**

A data e hora correta será indicada agora corretamente na tela de cristal líquido do SPA-962.

## **Informações Relacionadas**

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)