

# Mim mudei as saídas de vídeo no codec TANDBERG a uma definição nova não apoiada pelo monitor, como eu revento isto?

## Índice

[Introdução](#)

[Mim mudei as saídas de vídeo no codec TANDBERG a uma definição nova não apoiada pelo monitor, como eu revento isto?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se ao codec C90 do sistema do Cisco TelePresence, ao codec C60 do sistema do Cisco TelePresence e ao Produtos do codec C40 do sistema do Cisco TelePresence.

**Q. Mim mudei as saídas de vídeo no codec TANDBERG a uma definição nova não apoiada pelo monitor, como eu revento isto?**

A. Esta resposta é válida para o seguinte Produtos:

Codec C20 TANDBERG (HDMI 1 e HDMI 2 somente)

Codec C40 TANDBERG

Codec C60 TANDBERG

Codec C90 TANDBERG

**Configurando o OSD output usando o controle remoto**

Você pode usar uma sequência **mágica** no controle remoto.

Pressione as chaves de controle remoto na seguinte sequência: “**Disconexão \* # \* # 0 X #**” onde **X** = as saídas de vídeo onde você quer indicar o OSD.

**X=1** - HDMI 1,

**X=2** - DVI 2, (HDMI 2 para C20),

**X=3** - HDMI 3,

**X=4** - DVI 4.

Além do que a mudança que o OSD output a igualmente restaurará a saída para optar pela definição, que é XGA para DVI e 720p para HDMI.

### Configurar o OSD output usando um comando API

Você pode usar um comando API ajustar o OSD output às saídas de vídeo relevantes.

Entre como o **Admin** usando o ssh (shell seguro) e execute o comando: **xConfiguration OSD video Output: <1-4>**

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)