

# Como à fábrica restaure a trilha do orador na série MX

## Índice

[Introdução](#)

[Procedimento](#)

## Introdução

Este documento descreve como à fábrica restaure o perseguidor do orador na câmera MX700/MX800 e a trilha inteira do orador na série MX.

## Procedimento

Este procedimento pode igualmente ser aplicado a uma série MX com uma única câmera. Siga etapas 1 a 4.

A vista frontal da série MX é segundo as indicações da imagem.



Etapa 1. Remova a tampa superior segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Remova os oradores esquerdos, direitos e center ao lado das câmeras segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. A fim restaurar unicamente as câmeras, vá ao lado direito de cada câmera, você pode ver um fã em cada dispositivo segundo as indicações da imagem.



Etapa 4. No fundo do Control Panel, ao lado do parafuso, você pode ver um furo de pino. Pressione o furo de pino com uma pena por aproximadamente 15 segundos até que o diodo emissor de luz (diodo emissor de luz) da câmera pisque o vermelho segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. A fim restaurar o orador siga-se, no Control Panel esquerdo ao lado da câmera segundo as indicações da imagem.



Etapa 6. Você pode encontrar o furo de pino na parte inferior esquerda, ao lado do parafuso, da impressora o furo de pino por aproximadamente 15 segundos, e das restaurações do perseguidor do orador segundo as indicações da imagem.



