

Como eu controlo manualmente o foco, o brilho e o equilíbrio branco na câmara de PrecisionHD USB?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu controlo manualmente o foco, o brilho e o equilíbrio branco na câmara de PrecisionHD USB?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se à câmara de PrecisionHD USB do Cisco TelePresence.

Q. Como eu controlo manualmente o foco, o brilho e o equilíbrio branco na câmara de PrecisionHD USB?

A. De CC1.1 libere a câmara de PrecisionHD USB permite que você mude manualmente o foco, o brilho e o equilíbrio branco.

Skype:

1. Conecte sua câmara de PrecisionHD USB a seu computador.
2. Abra Skype e o início de uma sessão
3. Selecione **ferramentas > opções**.
4. Selecione os **ajustes video**.
5. Selecione **ajustes da câmara web**.
6. Clique a **APROVAÇÃO** quando você é feito

Microsoft Office Communicator:

1. Conecte sua câmara de PrecisionHD USB a seu computador.
2. Abra Microsoft Office Communicator e o início de uma sessão
3. Selecione **ferramentas > áudio e vídeo estabelecidos**.
4. Ajuste os ajustes do microfone e do orador.
5. Clique em Next.
6. Selecione o **vídeo TANDBERG** da lista da câmara web.
7. Selecione **ajustes da câmara web**.
8. Clique a **APROVAÇÃO** quando você é feito

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)