

Que definições o apoio TANDBERG EX90 na PC-tela DVI-I entra?

Índice

[Introdução](#)

[Que definições o apoio TANDBERG EX90 na PC-tela DVI-I entra?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao sistema EX90 do Cisco TelePresence.

Q. Que definições o apoio TANDBERG EX90 na PC-tela DVI-I entra?

A. O EX90 tem um DVI-I (análogo e digital integrados) entrado.

As seguintes definições são apoiadas na **entrada digital da tela EX90 PC**:

- **1920 x 1200** - definição nativa, recomendada
- 1920 x 1080 (não tela cheia)
- 1776 x 1000 (não tela cheia)
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (não tela cheia)
- 1440 x 900
- 1400 x 1050 (não tela cheia)
- 1280 x 1024 (não tela cheia)
- 1280 x 960 (não tela cheia)
- 1280 x 800
- 1280 x 768 (não tela cheia)
- 1280 x 720 (não tela cheia)
- 1152 x 648 (não tela cheia)
- 1024 x 768 (não tela cheia)
- 960 x 600 (não tela cheia)
- 800 x 600 (não tela cheia)

As seguintes definições são apoiadas na **entrada analógica da tela EX90 PC**:

- **1920 x 1200** - definição nativa, recomendada
- 1680 x 1050
- 1600 x 1200 (não tela cheia)
- 1440 x 900
- 1280 x 1024 (não tela cheia)

- 1024 x 768 (não tela cheia)
- 800 x 600 (não tela cheia)

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)