

# Falha de fonte de alimentação do TelePresence EX90

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Verifique o status de fonte de alimentação](#)

## Introdução

Este documento descreve como identificar uma falha de fonte de alimentação para um sistema do TelePresence EX90.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no CTS-EX90-K9.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Verifique o status de fonte de alimentação

Uma fonte de alimentação falhada pôde ser a causa de um sistema do TelePresence EX90 que não pusesse sobre.

Com EX90 o sistema conectou à fonte de alimentação, e a fonte de alimentação conectou para pôr, nota a cor do diodo emissor de luz na fonte de alimentação. Se a fonte de alimentação se opera normalmente, tem um diodo emissor de luz azul segundo as indicações desta imagem:



Se a fonte de alimentação falhou, a fonte de alimentação não tem o diodo emissor de luz azul iluminado segundo as indicações desta imagem:

