

Falha na fonte de alimentação TelePresence EX90

Contents

[Introduction](#)
[Prerequisites](#)
[Requirements](#)
[Componentes Utilizados](#)
[Verifique o status da fonte de alimentação](#)

Introduction

Este documento descreve como identificar uma falha na fonte de alimentação de um sistema TelePresence EX90.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no CTS-EX90-K9.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Verifique o status da fonte de alimentação

Uma fonte de alimentação com falha pode ser a causa de um sistema TelePresence EX90 que não liga.

Com o sistema EX90 conectado à fonte de alimentação e a fonte de alimentação conectada à alimentação, observe a cor do LED na fonte de alimentação. Se a fonte de alimentação funcionar normalmente, ela terá um LED azul, como mostrado nesta imagem:



Se a fonte de alimentação falhar, a fonte de alimentação não tem o LED azul aceso, como mostrado nesta imagem:

