

Como eu encontro o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de meu valor-limite TANDBERG MXP?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu encontro o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de meu valor-limite TANDBERG MXP?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se à série do perfil do sistema MXP do Cisco TelePresence, à série do sistema MXP do Cisco TelePresence, ao Produtos da série e do Cisco TelePresence System Edge MXP Series do integrador de sistema MXP do Cisco TelePresence.

Q. Como eu encontro o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de meu valor-limite TANDBERG MXP?

A. Onde você encontra seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT varia pelo modelo:

- Para 1000 MXP, 1700 MXP, T150 MXP modelam-no estão no canto superior do assistente da tela de boas vindas
- Para modelos do perfil (um codec 3000 MXP ou um portátil, um codec ou um Portable 6000 MXP) está no canto de mão esquerda superior da tela de boas vindas

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)