

Como posso eu mudar o tom de toque em meu valor-limite TANDBERG MXP?

Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu mudar o tom de toque em meu valor-limite TANDBERG MXP?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se à série do perfil do sistema MXP do Cisco TelePresence, à série do sistema MXP do Cisco TelePresence, ao Produtos da série e do Cisco TelePresence System Edge MXP Series do integrador de sistema MXP do Cisco TelePresence.

Q. Como posso eu mudar o tom de toque em meu valor-limite TANDBERG MXP?

A. Você pode escolher de uma variedade de tons de toque do pré-ajuste para seu valor-limite TANDBERG MXP.

1. Vá aos **ajustes**. Clique em **OK**.
2. Usar as chaves de seta, navega ao **áudio**. Clique em **OK**.
3. Navegue **para alertar tons & volumes**. Clique em **OK**.
4. Selecione um tom de toque para o tom video do alerta do atendimento e o tom alerta do telefone.
5. Navegue **para salvar** (representado por istosímbolo). Clique em **OK**.

Nota: O **botão OK** é representado por este

símbolo em sistemas algum MXP.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)