

# Referência das credenciais T3 do TelePresence

## Índice

[Introdução](#)

[Credenciais do sistema](#)

[TCU VNC/SSH & OS de Windows XP](#)

[Credenciais do padrão](#)

[Procedimento da mudança da senha](#)

[Web GUI TCU](#)

[Credenciais do padrão](#)

[TCD/WebStart GUI](#)

[Credenciais do padrão](#)

[Procedimento da mudança da senha](#)

[Codec C90](#)

[Credenciais do padrão](#)

[Procedimento da mudança da senha](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve as senhas diferentes que são usadas em um sistema do TelePresence T3 de Cisco entre os codecs e a unidade de controle do TelePresence (TCU) através da interface da WEB, do Shell Seguro (ssh), e do Virtual Network Computing do indicador da Colaboração do toque (TCD) (VNC). Este documento igualmente descrevem as credenciais do padrão para cada sistema e os procedimentos que são usados a fim as mudar.

## Credenciais do sistema

Esta seção descrevem as credenciais do padrão para cada sistema e os processos que são usados a fim as mudar.

### TCU VNC/SSH & OS de Windows XP

#### Credenciais do padrão

Estas são as credenciais do padrão para este sistema:

- Nome de usuário: **administrador**

- Senha: **técnico**

## Procedimento da mudança da senha

Termine estas etapas a fim mudar a senha para este sistema:

1. Use um teclado USB e um rato ou um VNC local-anexado a fim alcançar o TCU. O serviço VNC deve ser executado antes de todas as tentativas de conectar através do VNC.  
  
A fim certificar-se do serviço seja ativo ou para o girar sobre, SSH no TCU com o padrão ou credenciais atuais.  
  
Incorpore comando da **versão 4" servidor de VNC do começo líquido do "**.  
  
Você deve ver uma mensagem que o serviço está começado ou que tem sido começado já.
2. Pressione o CTRL-SHIFT-ESC ou clique o ícone **Ctrl+Alt+Del** no menu suspenso VNC na área do parte-centro da tela a fim abrir o gerenciador de tarefa de Windows, e selecione então o **gerenciador de tarefa**.
3. Navegue **para arquivar > tarefa nova (corrida?)**.
4. Entre no **Cmd** a fim alcançar um comando prompt.
5. Incorpore o **password> líquido do <new do administrador do usuário**, onde o **password> do <new** é substituído com sua senha nova. Click **OK**.
6. Incorpore o **controle userpasswords2** e pressione-o **entram**. Um indicador das contas de usuário estala acima.
7. Verifique os **usuários deve incorporar um nome de usuário e uma senha para usar esta caixa de verificação do computador**. O clique **aplica-se** e **APROVA-SE** então.
8. Incorpore o **controle userpasswords2** mais uma vez e pressione-o **entram**. No mesmo indicador, verifique a caixa de verificação, o clique **aplica**, e clica então a **APROVAÇÃO**.
9. Incorpore sua senha nova.
10. Recarregue o TCU com a **parada programada - comando r** no comando prompt.

## Web GUI TCU

### Credenciais do padrão

Estas são as credenciais do padrão para este sistema:

- Nome de usuário: **admin**

- Senha: <blank>

**Note:** Estas credenciais não podem ser mudadas.

## TCD/WebStart GUI

Os TCD usam a mesma senha que o WebStart GUI. O WebStart GUI é alcançado em **https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp**. Alternativamente, você pode navegar ao **ip-address>** de **https:// <TCU > aos utils & aos arquivos XML** na versão 4.2.x TCU.

**Note:** A fim usar o WebStart GUI, você deve ter a versão 6.x das Javas instalada. A versão 7.x das Javas não autentica. Identificação de bug Cisco CSCug84596 da referência para mais informação.

## Credenciais do padrão

Estas são as credenciais do padrão para este sistema:

- Nome de usuário: **admin**
- Senha: <blank>

**Note:** Nenhum username é incorporado quando você registra no TCD; é **admin** à revelia. A senha que está incorporada determina se você entra como o usuário **Admin** ou de **operador**.

## Procedimento da mudança da senha

Termine estas etapas a fim mudar a senha para este sistema:

1. Alcance as configurações de sistema localmente ou através do VNC.
2. Toque (ou use o rato para clicar) e guarde no canto esquerdo superior do tela táctil até que a tela de login apareça.
3. Entre com a senha de admin.
4. Selecione **senhas da mudança**.
5. Assegure-se de que o **Admin** esteja selecionado para o tipo de senha.
6. Incorpore a senha de admin atual (deixe a placa do campo se padrão), e incorpore então a senha nova para o usuário admin. Incorpore a senha nova outra vez ao campo de senha da repetição, e clique a **senha da atualização**.

**Note:** A senha do usuário do operador pode ser mudada deste lugar também. O operador é similar ao Admin, com acesso limitado a todas as opções de configuração das configurações de sistema. Assegure-se de que você selecione o **operador** para o tipo de

senha no menu suspenso na tela das senhas da mudança e siga-se o mesmo processo a fim mudar a senha do operador.

## Codec C90

### Credenciais do padrão

Estas são as credenciais do padrão para este sistema:

- Nome de usuário: **admin**
- Senha: **TANDBERG**

### Procedimento da mudança da senha

Use um destes métodos a fim mudar a senha no codec:

- Do Home Page da Web GUI do codec, coloque o cursor sobre o **usuário**: texto **admin** no canto superior direito da tela. Selecione a **senha da mudança** do menu suspenso e incorpore a senha nova à página nova.
- Do CLI (através do SSH, do telnet, ou da porta serial) incorpore os **systemtools comando passwd** e você são alertados para incorporar a senha nova.
- Se controlado de TMS, selecione o valor-limite no **navegador TMS > na aba dos ajustes > editam ajustes** e incorpore a senha nova à **seção > ao campo de senha gerais**. Click **Save**.

## Informações Relacionadas

- [Guia do administrador T3 do Cisco TelePresence](#)
- [Guia do administrador do codec do sistema C90 do Cisco TelePresence](#)
- [Guia de referência da relação do programador de aplicativo do codec do sistema C90 do Cisco TelePresence \(API\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)